

Ctrl PLIK	Ctrl MAPA	Ctrl IMPORT	Ctrl AUDYT	Ctrl PROJEKT	Ctrl WYNIKI	RYSUNEK	Shift RZUTNIA
N Nowy	M Odczyt	T Trasa	W Weryfikacja danych	~ Konfiguracja	E Eksport	F9 SNAP (DXF)	F9 Plan
O Otwórz	< Wygaszenie	L Warstwy	K Kontrola wartości	Q Statystyka (profil)	P Drukarka	F10 Pomiar XY, odległość	F10 Schemat
S Zapisz	> Pogrubienie	I Dane z DXF	D Diagnostyka tematu	F Wyszukaj punkt, profil, obiekt	G Generator	F11 Informacje spadki, odległości	F11 Profil
						F12 Pokaż bieżący punkt trasy	F12

Shift USTAWIENIA	Ctrl POLECENIA	Alt FORMULARZE	NAWIGACJA * Uwaga na Shift+Ctrl: przełączanie klawiatury	Ctrl KONFIGURACJA	Alt STRUKTURA
F1 Instrukcje (wskazówki)	F1 Wykaz skrótów	F1 Opis komponentów	F5 Pierwszy Punkt Obiektu	F9 Rysunek	F9
F2 Dodaj / Edytuj	F2 Dodaj profil	F2 Pokaż / ukryj tabele danych	F6 Poprzedni	F10 Opcje	F10 Projekty
F3 Ustawienia zapisu seryjnego TXT	F3 Zapis seryjny TXT	F3 Pokaż / ukryj zestawienia	F7 Następny	F11 Tabela	F11 Profile
F4 Ustawienia zapisu seryjnego CAD	F4 Zapis seryjny CAD	F4 Wyjście z programu	F8 Ostatni	F12 Projekt	F12 Punkty

Alt DANE
S Sieć
T Trasa
U Uzbrojenie
D Odcinki
N Teren
I Opisy
E Elementy
A Armatura
G Geologia

Alt ZESTAWIENIA
< Wykaz
> Bilans
? Roboty

ZAKRES WIDOKU

Alt B W O P R C X Z []

bieżący profil bieżące włączenia odgąlenia bieżącego profilu projekt (wszystkie profile) rysunek z listy pozostałe projekty (całość) opis pozostałych projektów zaznaczenie bieżącego odcinka/profilu granica trasy

H lokalizacja (poziom) **V** rzędna (pion)

przesuwanie widoku **Alt** powiększenie pomniejszenie **PgUp** **PgDn** **Home** **End** **początek** **koniec**

Alt **Mouse Left** powiększenie **Mouse Scroll** spowolnienie **Mouse Scroll** (w tabeli przewijanie strony) **Mouse Right** menu kontekstowe (również w tabeli)

Alt **Mouse Left** zaznaczenie obszaru do powiększenia **Ctrl** natychmiast **Shift** **Enter** dopasuj do okna **Alt** **Enter** pełny ekran

wykonanie polecenia Edytora **natychmiast** **Cursor** (XY) akceptacja **Esc** Wyjście

EDYCJA

Kopiowanie: wartość pola **Ctrl** **C** **X** **V** **Enter** **Esc** Wyjście **Ctrl**

cały wiersz **Alt** **Ctrl** w górę **Ctrl** **Enter** skasuj / przepisz wartość domyślną **Alt** **BkSp** **Z** cofnij

przeglądanie zawartości tabeli w dół **Ctrl** **Enter** przepisz wartość względną / bezwzględną **Shift** **Alt** **BkSp** **Y** dalej

z wersji 7: powtórzone w wersji 8: nowe **PgUp** w górę **Alt** **Ctrl** **Enter** przesuwaj kursora w prawo (po edycji) **Ctrl** **R** przesuwaj kursorem) **Ctrl** **Del** skasuj / przywróć

zmiennione opcjonalne **PgDn** w dół **Ctrl** **?** pokaż / ukryj wartości domyślne **Insert** (na końcu tabeli) **Down** **Alt** **Del** usuń całkowicie

dotychczas w tabeli TEREN: **Home** w górę **Ctrl** **?** pokaż / ukryj wartości domyślne **Down** (na końcu tabeli) **Alt** **Del** usuń całkowicie

RTi → RTp **End** w dół do końca **Del** usuń wartość pola Nowy rekord **Ctrl** **Bksp** Parametry globalne

Pole w tabeli **Wiersz w tabeli**

Ctrl EKRAN
1 Rzutnia 1
2 Rzutnia 2
3 Podział poziomy
4 Podział pionowy
5 Kolor tła
6 Monitor
7 Interfejs 7/8
8
9 Ustawienia
0 Obsługa
Ctrl SŁOWNIK
- Definicje
+ = Metody
Ctrl Bksp Parametry globalne

Szczególne znaki i polecenia wykorzystywane w tabelach: &, +, -, ,, |, !, M, B, ~, @, \$, #, Z, L, I, P, p, x, S.