

Opracowanie przeznaczone jest dla użytkowników programu Profil Koordynator 8.

Opisano w nim rozmieszczenie poszczególnych elementów interfejsu aplikacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydanie trzecie Styczeń 2014

44-144 Żernica ul. Jaśminowa 4/13 EPI-Graf tel. (32) 238-20-09, (32) 238-83-82, http:\\www.epi-graf..pl e-mail: profil@epi-graf..pl

IS-Pro to system programów wspomagających projektowanie wszelkiego rodzaju sieci zewnętrznych w zakresie budownictwa ogólnego.

Wszystkie znaki towarowe i handlowe występujące w tekście podręcznika są znakami towarowymi i handlowymi ich prawnych właścicieli.

Spis treści:

Okno st	tartowe	4	
Interfejs użytkownika		5	
Menu	tekstowe	6	
•	Plik		6
•	Edycja		7
•	Widok		8
•	Dane		9
•	Katalogi		10
•	Zestawienia		10
•	Konfiguracja		11
•	Mapa		13
•	Nawigacja		14
•	Rysunek		15
•	Okno		16
•	Pomoc		17
Koncolo			
Konso	la	18	
Konso •	la Struktura danvo	18 ch	18
Konso •	la Struktura danyo Dane	18 ch	18 19
Konso • •	la Struktura danyo Dane Katalogi	18 ch	18 19 20
Konso • •	la Struktura danya Dane Katalogi Zestawienia	18 ch	18 19 20 20
Konso • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	la Struktura danyo Dane Katalogi Zestawienia ikon	18 ch 21	18 19 20 20
Konso • • Pasek	la Struktura danyo Dane Katalogi Zestawienia ikon	18 ch 21	18 19 20 20
Konso • • Pasek Pulpit	la Struktura danya Dane Katalogi Zestawienia ikon sterujący	18 ch 21	18 19 20 20 20
Konso • • Pasek Pulpit	la Struktura danya Dane Katalogi Zestawienia ikon sterujący Edytor	18 ch 21	18 19 20 20 23 24
Konso • • • • Pasek Pulpit •	la Struktura danya Dane Katalogi Zestawienia ikon sterujący Edytor Konfiguracja	18 ch 21	18 19 20 20 20 23 24 27
Konso • • • • • • • • • • • •	la Struktura danya Dane Katalogi Zestawienia ikon sterujący Edytor Konfiguracja Mapa	18 ch 21	18 19 20 20 23 24 27 47
Konso • • • • • • • • • • • •	la Struktura danya Dane Katalogi Zestawienia ikon sterujący Edytor Konfiguracja Mapa Nawigacja	18 ch 21	18 19 20 20 23 24 27 47 51
Konso • • • • • Pasek Pulpit • • •	la Struktura danya Dane Katalogi Zestawienia ikon sterujący Edytor Konfiguracja Mapa Nawigacja Drukowanie	18 ch 21	18 19 20 20 23 24 27 47 51 52
Konso • • • • • • • • • • • • •	la Struktura danya Dane Katalogi Zestawienia ikon sterujący Edytor Konfiguracja Mapa Nawigacja Drukowanie Generator	18 ch 21	18 19 20 20 20 23 24 27 47 51 52 55

Obsługa ekranu

Okno startowe

W trakcie uruchomienia programu pojawia się okno startowe, z którego możliwe jest bezpośrednie przejście do wybranych opcji:

- 1. Nowy temat,
- 2. Wprowadzenie trasy,
- 3. Otwarcie istniejącego tematu,
- 4. Otwarcie ostatniego tematu, przy opracowaniu którego program został zamknięty. Wybór opcji następuje po wciśnięciu jednego z czterech przycisków, znajdujących się pod ikonami.

Bezpośrednio pod czterema przyciskami wyświetlana jest lista ostatnio otwartych tematów. Aktywny temat jest oznaczony czcionką pogrubioną. Przesuwanie kursora po liście uaktywnia kolejne pozycje listy. Wybór opcji lub pliku z listy spowoduje dalsze uruchamianie programu.

Uwaga: Lista pojawia się w kolejnych sesjach pracy z programem. Przy pierwszym uruchomieniu nie jest widoczna.

W dolnej i górnej części okna umieszczono dwa pola wyboru:

- 1. Nie pokazuj tego okna przy uruchomieniu programu
- 2. Wyłącz sprawdzanie dostępności aktualizacji

Uwaga: Wywołanie okna powitalnego znajduje się w sekcji Okno » Okno startowe

Po uruchomieniu wszystkich modułów programu pojawia się ekran z interfejsem użytkownika.



Interfejs użytkownika

Plik E	Edycja	Widok Dane	Katalogi	Zestawienia	Konfiguracja	Mapa N	Nawigacja	Rysunek	Okno	Pomoc	<u>>> 7</u>	Kanalizacja	grawitacyjna rz. d	na 8.0.0.5.41d 🕍 🛛	∖ 🗱 🖽 🚫		cutnia
11 P	: : :	0/0	3±1 Ø	III Sieć	<u>T</u> rasa <u>U</u> zbr	rojenie	O <u>d</u> cinki	Tere <u>n</u>	Op <u>i</u> sy	<u>E</u> leme	enty <u>/</u>	<u>Armatura</u>	Geologia Weryfi	kacja i + 0		Plan Pi	rofil
ß	Edyte	or 🔄 Kor	nfiguracja	🞇 Mapa	\leftrightarrow Nawig	acja 📔	BWO	PR	Całoś	ć Txt	zā	Schematow	y 🔻 1:500 🖨	🕲 Lista rysunków	[])	3D War	rstwy

Interfejs użytkownika (v8) składa się z następujących elementów:

- menu tekstowe (komplet poleceń programu)
- **konsola** (przyciski tabel z sekcji menu: Dane, Katalogi, Zestawienia)
- **pasek ikon** (dla usprawnienia pracy z programem ważniejsze komendy z menu tekstowego zostały powtórzone w postaci ikon)
- pulpit sterujący (dodatkowe powtórzenie wybranych funkcji i narzędzi poprzez przyciski rozmieszczone w odpowiednich panelach tematycznych)
- obsługa ekranu i obszar roboczy

W sekcji "Okno" znajdują się opcje, które pozwalają na wybór dwóch wariantów menu tekstowego i kilku wariantów interfejsu graficznego.

Dwie opcje interfejsu użytkownika

Po włączeniu przycisku >>7 (znajdującego się na końcu menu tekstowego) następuje przełączenie do drugiej wersji interfejsu (v7).

Plik Edycja Dane Katalogi Zestawienia Konfiguracja Okno Pomoc >> 8 🗌 Wsp. geodezyjne Ka	nalizacja 🔹 Przepływ grawitacyjny 🔹 Rzędna dna 🔹 🛛 🔍 Rzutnia
	IENTY ARMATURA GEOLOGIA Plan Profil 12
historia: 0/0 ◎ czarne ⊙ szare ⊙ białe ○ Profil ○ Włącz. ○ Odgał. ○ Projekt ○ Rysunek	✓ Mapa Układ współrzędnych ✓ kolor Plik Import X = Warstwa bieżąca Y =
Edytor Opcje Siatka 10cm Pomiar Rysunek Schematowy Konfiguracja Widok	Raport DXF Filtry DXF p.w.o.m. Skala

MENU TEKSTOWE

	Plik		
Menu tekstowe može być wyswietlane w wersji pełnej lub uproszczonej		Nowy	Ctrl+N
(sekcja Okno » Opcje interfejsu >> Menu tekstowe » Skrocone/ Kompletne).		Otwórz	Ctrl+0
		Zapisz	Ctrl+S
Skröcone menu tekstowe:		Zapisz jako	
Plik Edycja Dane Katalogi Zestawienia Konfiguracja Okno Pomoc		Import	•
- ograniczenie liczby sekcji w celu upodobnienia do wersji 7		Eksport	•
Kompletne menu tekstowe:		Archiwum	•
Plik Edycja Widok Dane Katalogi Zestawienia Konfiguracja Mapa Nawigacja Rysunek Okno Pomoc		Autozapis Ścieżki dostepu	
- zawiera wszystkie polecenia dostępne w większości na pasku ikon i w pulpicie sterującym			
Poszczególne sekcje menu umożliwiają wykonanie następujących czynności: Plik Nowy – rozpoczynanie nowego tematu		PROJEKT.KV8 4_26.KV8 4_26.KV8 4_25.KV8	
Otwórz – otwieranie istniejącego tematu (od wersji 5.0 do 8.0)		PROJEKTI.KVO	
Zapisz – zapisywanie bieżącego tematu Zapisz jako – zapisywanie bieżącego tematu pod inną nazwą pliku		projekt1.db projekt2.db	
 Import Dodaj cały temat – dodanie całego tematu opracowanego w Koordynatorze w wersji 8.0 do bieżącego tematu Wybrane projekty Otwórz – odczyt wybranych projektów z innego tematu opracowanego w wersji 8.0 Dodaj – dodanie wybranych projektów z innego tematu opracowanego w wersji 8.0 do bieżącego tematu 		projekt3.db projekt4.db projekt5.db Koniec	Alt+F4

• Korekta terenu istn./proj. – aktualizacja rzędnych terenu na podstawie plików tekstowych

Eksport

•

- Bieżący projekt w wersji 8 działa podobnie do Zapisz jako, ale zapisuje tylko bieżący projekt •
 - Zapis w wersji 7.0 – zapisywanie bieżącego tematu w formacie zgodnym z Koordynatorem w wersji 7.0 (bez wartości konfiguracyjnych)
- Zapis w formacie XML - zapisanie bieżącego projektu lub tematu w formacie XML (dostosowywanym indywidualnie do potrzeb użytkownika przez serwis2@epi-graf.com.pl)
- Eksport do programu WODA
- Eksport wsp. XY punktów trasy (ZUD)

Archiwum

- Zapisz w Archiwum •
- Zapisz w Archiwum jako
- Otwórz z Archiwum •
- zapisanie bieżącego pliku jako archiwalnego pod nową nazwą

Edycja

Lista projektów

Lista punktów

Cofnij Alt+BkSp,

Dalej Shift+Alt+BkSp,

Skasuj / przywróć wiersz

Usuń wszystkie wiersze

Usuń wartość pola

Lista profili

Wytnij

Kopiuj Wklei

Usuń wiersz

- otwieranie plików archiwalnych tworzonych przez program automatycznie w katalogu Profil8\Dane\ Archiwum z podaną datą zapisu pliku i rozszerzeniem arch.

- zapisywanie plików archiwalnych w katalogu Profil8\Dane\ Archiwum z rozszerzeniem arch.

Autozapis

- ustawienie funkcji automatycznego zapisywania

Ścieżki dostępu

- konfiguracja ścieżek do plików roboczych programu
- _____ Lista ostatnio odczytanych plików

Lista ostatnio odczytanych plików z wersji 7.0

Koniec

- wyjście z programu

Edycja

Lista projektów	– Tabela projektów	<alt+f10> (Oznaczenie, Status, Dodaj i Usuń projekt)</alt+f10>
Lista profili	 Drzewo sieci 	<alt+f11> (Dodaj <ctrl+f2> i Usuń profil, Zmień wylot, kopiuj,</ctrl+f2></alt+f11>
		Odwróć trasę profilu oraz Odłącz profil)
Lista punktów	– Punkty trasy	<alt+f12> (Usuń punkt trasy).</alt+f12>

Standardowe polecenia edycyjne (Cofnij, Dalej, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Usuń, Skasuj/ Przywróć wiersz, Usuń wiersz, Usuń wszystkie wiersze, Usuń wartość pola)

Strona 7

Þ

Ctrl+Z

Ctrl+Y Ctrl+X

Ctrl+C

Ctrl+V

Ctrl+Del

Alt+Del

Del

Shift+Alt+Del

Widok

Włączanie/wyłączanie trasy Rzutnia

- Dodatkowa rzutnia 1 . <Ctrl+2>
- Dodatkowa rzutnia 2 .

Podział rzutni

- podział rzutni w poziomie <Ctrl+3> lub pionie <Ctrl+4>
- Kolor tła czarny, szary, biały <Ctrl+5> .
 - Ekran >> Monitor 1,2,3 <Ctrl+6>
 - Pełny ekran
 - Wyłaczenie skrzyżowań - tymczasowe wyłączenie skrzyżowań z innymi projektami w całym temacie

Ustawienia widoku

٠

.

٠

Wybór rzutni – wybór rodzaju rzutni: Plan <Shift+F9>, Schemat <Shift+F10>, Profil <Shift+F11> ٠

<Ctrl+1>

<Alt+Enter>

Zakres profili – przełączanie zakresu widoku ٠

ący	<alt+b>,</alt+b>	 dostępny także poprzez ikonę 	В
bieżącego profilu	<alt+w>,</alt+w>	 dostępny także poprzez ikonę 	W
ie (bieżący profil + przyłącza)	<alt+o>,</alt+o>	 dostępny także poprzez ikonę 	0
szystkie profile)	<alt+p>,</alt+p>	 dostępny także poprzez ikonę 	P
sty rysunków	<alt+r>,</alt+r>	 dostępny także poprzez ikonę 	R
	ący bieżącego profilu ie (bieżący profil + przyłącza) szystkie profile) sty rysunków	ący <alt+b>,bieżącego profilu<alt+w>,nie (bieżący profil + przyłącza)<alt+o>,szystkie profile)<alt+p>,sty rysunków<alt+r>,</alt+r></alt+p></alt+o></alt+w></alt+b>	ący <alt+b>,– dostępny także poprzez ikonębieżącego profilu<alt+w>,– dostępny także poprzez ikonętie (bieżący profil + przyłącza)<alt+o>,– dostępny także poprzez ikonęszystkie profile)<alt+p>,– dostępny także poprzez ikonęsty rysunków<alt+r>,– dostępny także poprzez ikonę</alt+r></alt+p></alt+o></alt+w></alt+b>

- Całość wszystkie projekty <Alt+C>, dostępny także przez ikonę
- Opis pozostałych projektów (Txt) <Alt+X>, dostępny także przez ikonę ٠

<Alt+Z> – zaznaczanie bieżącego odcinka trasy lub całego profilu grubą kreską, dostępne także poprzez ikonę 💈 Zaznacz bieżacy

Całość

- Granica trasy
 - Od granicy <Alt+[>
 - Do granicy $\langle Alt+ \rangle \rangle$
- Całość <Alt+>_____

Wido	k	
	Trasa	
	Rzutnia	►
	Ustawienia widoku	•
	Ustawienia mapy	×
	Zmiana widoku	+

(aktywne dla liczby projektów > 1)

Txt (bez tego polecenia na planie sytuacyjnym opisany jest tylko bieżący projekt)

Ustawienia mapy

- Mapa DXF ٠
- Wygaszanie mapy, dostępne także przez ikonę <Ctrl+<> <Ctrl+>>
- Wyróżnione linie pogrubione
- Wyróżnione obiekty 3D (tylko w przypadku map trójwymiarowych) ٠
- Warstwy DXF ٠
- Mapa bitowa

Zmiana widoku

- Panel obsługi zarządzanie widokiem sieci na ekranie ٠
- Wskazanie obszaru

Powiększanie, pomniejszanie ٠

<Alt+M.Left> <PgUp>, <PgDn>

<F12>

- Przesuwanie w lewo, górę, dół i prawo
- Lewy brzeg rysunku, prawy brzeg rysunku, dopasowanie do okna <Shift+Enter> ٠
- Powiększenie do bieżacego punktu •

Dane

Metoda wprowadzania trasy - import danych tekstowych, (Kopiowanie polilinii, Pliki tekstowe, Rysowanie myszką, Arkusz tabeli danych)

SIEĆ	(lista profili, oznaczenie, zawartość, tytuł, parametry rysunkowe i obliczeniowe)
TRASA	(lista punktów, charakterystyka, wymiary)
UZBROJENIE	(uzbrojenie podziemne i nadziemne)
ODCINKI	(spadki, rzędne, wymiary, opisy, podsypka, obsypka, wykopy)
TEREN	(punkty terenu między punktami trasy)
OPISY	(opisy i komentarze)
ELEMENTY	(rury ochronne i inne elementy)
ARMATURA	(dodatkowa armatura)
GEOLOGIA	(odwierty i warstwy geologiczne)

Pokaż/ ukryj tabele danych

Weryfikacja struktury danych (raport kontrolny)

Informacja o zawartości projektu

Dane

Metoda wprowadzania trasy Ctrl+T	+
Sieć (profile, opis, parametry)	Alt+S
Trasa (sytuacyjna, teren opcjonalny)	Alt+T
Uzbrojenie (podziemne, naziemne)	Alt+U
Odcinki (spadki, materiał, wykopy)	Alt+D
Teren (istniejący, projektowany)	Alt+N
Opisy (odnośniki, teksty, wymiary)	Alt+I
Elementy (rury ochronne, fundamety)	Alt+E
Armatura (biblioteka z tabeli TRASA)	Alt+A
Geologia (odwierty, warstwy)	Alt+G
Pokaż / ukryj tabele danych	Alt+F2
Weryfikacja struktury danych	Ctrl+W
Informacja o zawartości projektu	Ctrl+Q

Katalogi

Uzbrojenie terenu	– wartości domyślne uzbrojenia
Odcinki	 katalog rur, przewodów (odcinki sieci)
Opisy Elementy Armatura	 katalog opisów indywidualnych katalog rur ochronnych i innych elementów katalog studni, komór i osadników katalog elementów, opisów, węzłów i armatury
Teksty indywidualne	– dodatkowa biblioteka opisów

Katal	ogi	
	Uzbrojenie terenu	(biblioteka)
	Odcinki	(materiał, szczegóły)
	Opisy	(biblioteka)
	Elementy	(biblioteka, wymiary)
	Armatura	(biblioteka, studnie)
	Teksty	(biblioteka)
	Kontrola wartości	Ctrl+K

Kontrola wartości (w przygotowaniu)

Zestawienia

		Zest	tawienia	
Drukowanie i eksport danych	– umożliwia drukowanie rysunków i zestawień		Drukowanie i eksport danych	۱.
Ustawienia eksportu	<ctrl+e></ctrl+e>		Modern complétes	A 16 -
 Ustawienia zapisu seryjnego 	<shift+f3></shift+f3>		wykaz węzłow	Alt+,
• Eksport seryjny danych tekstowych	<ctrl+f3></ctrl+f3>		Bilans obiektów	Alt+.
 Eksport bieżącej tabeli 	<f3></f3>		Bilans detali	Alt+:
Wykaz węzłów	– zestawienie węzłów		Debeterie	Alb. (
Bilans obiektów	– bilans ilościowy		Roboty ziemne	Alt+/
Bilans detali			Onisy pionowe pad tabela	
Roboty ziemne	– przedmiar robót ziemnych		opisy pionorie nad tabelą	
Opisy pionowe nad tabelą	– zestawienie opisów		Pokaż / ukryj tabele zestawień	Alt+F3
			Diagnostyka projektu	Ctrl+D

Pokaż/ ukryj tabele zestawień Diagnostyka projektu

- raport poprawności projektu: Punkty trasy/Spadki/Zagłębienia

Konfiguracja

Wczytaj z szablonu – możliwość wczytania ustawień początkowych z wcześniej przygotowanego szablonu projektu

Edycja szablonu

Parametry sieci

- Panel parametrów sieci <Ctrl+`>
 - wysuwany od góry pasek z przełącznikami głównych parametrów projektu

– szablon projektu, domyślne ustawienia konfiguracyjne

- Typ sieci
- dostępny także w karcie Szablon projektu Konfiguracja » Edycja szablonu » menu rozwijane kanalizacja/wodociąg/sieć cieplna/sieć gazowa
- Kanalizacja
- Wodociąg
- Sieć cieplna
- Rodzaj sieci (jeżeli Kanalizacja)
 - Sanitarna
 - Deszczowa
 - Ogólnospławna
- Przepływ
 - grawitacyjny
 - ciśnieniowy
- Rzędne

- rzędna dna
- rzędna osi

Confi	ìguracja						
	Wczytaj z szak	Wczytaj z szablonu					
	Edycja szablonu						
	Parametry sie	ci	+				
	Rysunek	Ctrl+F9	•				
	Opcje	Ctrl+F10	•				
	Tabela	Ctrl+F11	•				
	Ustawienia	Ctrl+F12	•				
	Prefiksy		Ctrl+-				
	Metody słowr	nika	Ctrl+=				

Rysunek	nek – konfiguracja czcionek, rodzajów linii, grubości i koloru niezależnie dla planu i profilu			
WarstwyTekstyKreskowanie				
Opcje	– konfiguracja szczegółów rysunku, opisów, odn	ośników		
Plan: • Węzły • Odcinki • Obiekty	 – opis punktów trasy – opis odcinków trasy – opis obiektów 	Profil: • Schemat • Opisy • Odnośniki	– wygląd rysunku sieci – opisy pionowe nad tabelą profilu – oznaczenia, opisy i odnośniki	
Tabela	– konfiguracja tabeli profilu pod rysunkiem			
WierszeSzczegółyRamka rysunk	– układ tabeli – zawartość tabeli owa			
Ustawienia	– konfiguracja globalnych wartości domyślnych	i parametrów rysunku		
Wartości domyParametry ryst	/ślne inku			

• Zarządzanie oznaczeniami

Prefiksy – zmiana zwrotów wewnętrznych (słownik)

Metody słownika – zastosowanie zmiany treści opisów oraz dodatkowej biblioteki opisów

Mapa

Wczytaj mapę DXF

Zarządzanie mapą DXF

- Usuń mapę DXF
- Raport DXF
- Filtr entycji
- Struktura warstw DXF <Ctrl+L>
- Import z warstw DXF <Ctrl+I>
- Załącznik dxf

Mapy bitowe

- Dodaj mapę bitową
- Usuń mapę bitową
- Usuń wszystkie mapy bitowe
- Lista map bitowych

Współrzędne geodezyjne Lokalny układ współrzędnych

Lista ostatnio odczytanych map dxf

- wczytywanie mapy do projektu

- usuwanie mapy z projektu
- informacja o pominiętych elementach pliku DXF
- dostęp do poszczególnych składników rysunku DXF
- definicja zastosowania warstw DXF (aktywna po wczytaniu mapy)
- import terenu i uzbrojenia z zaznaczonych warstw
- (aktywny po wczytaniu mapy)
- (w przygotowaniu)

- wczytywanie map bitowych

– zmiana układu współrzędnych na geodezyjne

- zmiana układu współrzędnych na lokalny (aktywny tylko dla map bitowych)

Mapa

... 12520_09 bmp.dxf

EPI-Graf

Nawigacja

Projekty

- Pierwszy projekt
- Poprzedni projekt ٠
- Nastepny projekt ٠
- Ostatni projekt <Ctrl+F8> .

<Ctrl+F5>

<Ctrl+F6>

<Ctrl+F7>

<F5>

<F6>

<F7>

<F8>

<Shift+F5>

<Shift+F6>

<Shift+F8>

<Alt+F5>

<Alt+F6>

<Alt+F7>

<Alt+F8>

<Ctrl+left>

<Ctrl+right>

<Ctrl+Tab>

<Shift+Ctrl+Tab>

Profile

- Pierwszy profil ٠
- Poprzedni profil ٠
- Nastepny profil
- Ostatni profil

Punkty trasy

- Pierwszy punkt ٠
- Poprzedni punkt .
- Nastepny punkt <Shift+F7> ٠
- Ostatni punkt •

Rysunki

- Pierwszy rysunek ٠
- Poprzedni rysunek ٠
- Następny rysunek ٠
- Ostatni rysunek

Tabele

- Poprzedni arkusz ٠
- Następny arkusz ٠
- Poprzednia tabela •
- Następna tabela

Wyszukaj

- Wyszukaj punkt ٠
- Wyszukaj profil •
- Wyszukaj obiekt

- przejście do pierwszego projektu - przejście do poprzedniego projektu - przejście do następnego projektu
- przejście do ostatniego projektu
- przejście do pierwszego profilu
- przejście do poprzedniego profilu
- przejście do następnego profilu
- przejście do ostatniego profilu
- przejście do pierwszego punktu trasy
- przejście do poprzedniego punktu trasy
- przejście do następnego punktu trasy
- przejście do ostatniego punktu trasy
- przejście do pierwszego rysunku – przejście do poprzedniego rysunku
- przejście do następnego rysunku
- przejście do ostatniego rysunku
- przejście do poprzedniego arkusza
- przejście do następnego arkusza
- przejście do poprzedniej tabeli
- przejście do następnej tabeli
- wyszukanie punktu po oznaczeniu
- wyszukanie profilu po oznaczeniu

- wyszukanie obiektu po oznaczeniu

Nawigacja						
	Projekty					
	Profile		•			
	Punkty trasy		•			
	Rysunki		•			
	Tabele		•			
	Wyszukaj	Ctrl+F	•			

Nawigacja umożliwia szybkie poruszanie się pomiędzy rekordami bazy danych

Rysunek

Edytor graficzny

•

•

.

- graficzna obsługa bazy danych projektu

właczenie/wyłączenie panelu obsługi Edytora <F2> ٠

<Alt+H>

- Dodaj/Edytuj <Shift+F2> - przełaczanie miedzy trybem Dodaj i Edytuj
- Lokalizacja <Alt+V> - przełączanie do trybu Edytuj i zmiany współrzędnych lub odległości
 - przełączanie do trybu Edytuj i zmiany rzędnych
- Synchronizacja z tabelami •
- ciągła synchronizacja rysunku (bieżącego punktu trasy) z tabelami (patrz: Znajdź bieżacy punkt trasy)

Dokładność rysunku

- Schematowy, Uproszczony, Szczegółowy, Rzeczywisty Plan
- Profil Schematowy, Uproszczony, Szczegółowy, Rzeczywisty •

Skala rysunku

•

- Skala planu sytuacyjnego ٠
- Skala profilu pionowa •
- Skala profilu pozioma

Funkcje pomiarowe

SNAP <F9>

Rzedna

- wskazywanie obiektów przy pomocy funkcji SNAP (mapa DXF)
- wywołanie pomiaru odległości i kata od punktu zaznaczonego kursorem do Pomiar odległości <F10> rzeczywistej lokalizacji kursora na ekranie
- Informacje konstrukcyjne $\langle F11 \rangle$ dodatkowa informacja o spadkach i odległościach •
- Punkty wierzchołkowe rysunku wyświetlenie punktów wierzchołkowych obiektów rysunku dxf •
- Siatka rysunku .
- Sygnalizacja kolizji •
- wyświetlanie znacznika kolizji (czerwony okrąg z krzyżykiem)

- umożliwia drukowanie rysunków i zestawień Drukarka systemowa

• Bieżący rysunek

- Karta Drukowanie
- Dane i zestawienia

- formularz Drukowanie/Zapis oraz Tabele danych i zestawień
- Uruchomienie generatora CAD
 - Ustawienia <Ctrl+G> •
 - Lista rysunków (z podgladem i bez) <Alt+L> zarządzanie zawartościa rozbudowanej listy rysunków użytkownika ٠
 - Eksport servjny rysunków <Ctrl+F4> •
 - Eksport bieżacego rysunku <F4>

Rysu	inek			
7	Edytor graficzny			
0	okładność rysunku		۲	
Skala rysunku			۲	
Funkcje pomiarowe		۲		
a	Drukarka systemowa	Ctrl+P		
9	Generator CAD		۲	

Okno

Zmiana interfejsu	<ctrl+7></ctrl+7>	– przełączenie wersji 7 lub 8
Wersja językowa	<ctrl+8></ctrl+8>	– polska/angielska (w przygotowaniu)
Rozmieszczenie komponentów	<ctrl+9></ctrl+9>	
Latomionio		

- Ustawienia
 - Menu tekstowe, skrócone lub kompletne
 - Menu graficzne, wersja 7 lub 8
 - ✓ Start aplikacji w prawym narożniku
 - ✓ Menu z prawej strony
 - ✓ Skrócony opis zakresu widoku BWOPiR
 - ✓ Zmniejszone wymiary komponentów
 - ✓ Tymczasowo ukryj nowe funkcje wersji 8
- Pulpit
 - ✓ Ukrywanie Edytora i konsoli
 - ✓ Osobne karty konfiguracji
 - ✓ Konstrukcja pulpitu od dołu (niezapisywana)
- Odczyt współrzędnych
 - ✓ Dodatkowe współrzędne arkusza

<Ctrl+0>

✓ Odczyt współrzędnych DY (Plan), lokalizacji, rzędnej (Profil)

Opcje obsługi programu

- ✓ Opcje komunikatów i podpowiedzi
- Zoom (szybkość)
- ✓ Szczegóły zachowania kursora w tabelach

Okno startowe (opcje startowe)

Okno	0	
	Zmiana interfejsu	Ctrl+7
	Wersja językowa	Ctrl+8
	Rozmieszczenie komponentów	Ctrl+9
	Opcje obsługi programu	Ctrl+0
	Okno startowe	

Pomoc

Gdzie znajdują się ...

Serwis WWW

- Aktualna wersja
- Poprzednia wersja
- Od czego zacząć
- Aktualności

Pomoc techniczna

- Obsługa błędów
- Adres kontaktowy
- Aktywacja klucza sprzętowego

Obsługa programu

- Przewodnik <F1>
- Opis formularzy <<u>Alt+F1></u>
- Wykaz skrótów <Ctrl+F1>
- Instrukcje (wskazówki) <<u>Shifr+F1></u>

Prezentacje automatyczne

- Opcje interfejsu
- Przykłady projektów
- Instrukcje skryptowe
- Pauza/Dalej lewy <Alt>
- Zatrzymanie prezentacji <Esc>
- Wznowienie prezentacji <Alt+Space>
- Przyśpieszenie <PgUp>
- Spowolnienie <PgDn>

O programie

- podpowiedzi do najczęściej wyszukiwanych zagadnień

wskazówki dla początkujących

- strona WWW producenta programu
- moduł obsługi błędów
- adresu e-mail do bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem programu
- struktura tabel i formularzy (tzw. mapa programu)
- (w przygotowaniu)
 - zgodny z opisem menu

(w przygotowaniu)

- animacje przykładowych zagadnień projektowych

Pomoc Gdzie znajdują się ...
Serwis WWW
Pomoc techniczna
Obsługa programu
Prezentacje automatyczne
O programie ...

– informacje o wersji programu

KONSOLA



Dane – tabele danych projektu

🔢 🗊 🔲 Sieć Trasa Uzbrojenie Odcinki Teren Opisy Elementy Armatura Geologia Weryfikacja 👔

Sieć – tabele zawierające konstrukcję profili (odgałęzień), parametry, opis włączeń i wylotów

Trasa – tabele zawierające:

- przebieg trasy (rozmieszczenie poszczególnych punktów trasy wraz z rzędnymi terenu)
- opis węzłów (typ, rodzaj, wymiar)
- szczegółowe wymiary każdego węzła (studnie)
- opis włączeń (informacje o włączeniach w każdym punkcie trasy (tylko do odczytu)

Uzbrojenie – wykaz uzbrojenia, jego umiejscowienie, rzędna, status (proj., istn.) oraz opis

Odcinki, wykopy – tabele zawierające:

- spadek każdego odcinka i jego rzędne (początkowa, końcowa)
- materiał wymiar, opis
- wykopy długość odcinka, grubość podsypki, obsypki, kąt nachylenia ścian wykopu
- opis wykopu

Teren istniejący/projektowany – wykaz wszystkich punktów terenu istniejącego i projektowanego

Elementy	- dodatkowe wyposażenie sieci (rura, sączek, tłuczeń, fundament, blok)
Opisy	– obiekty rysunkowe (odnośnik, wymiar, tekst, wektor)
Armatura	– obiekty powtórzone z tabeli Trasa w celu możliwości umieszczenia ich między punktami trasy
Geologia	– możliwość umieszczenia na profilu odwiertów i warstw geologicznych
Weryfikacja danych	- kontrola wartości pod względem poprawności lokalizacji, rzędnych itp. (teren, uzbrojenie, obiekty)

Informacja statystyczna

🗊 Katalogi – tabele katalogów projektu

	Jzbrojenie terenu Odcinki Opisy Elementy Armatura Teksty Kontrola i					
Uzbrojenie	– nazwy, wymiary, zagłębienia i opisy uzbrojenia					
Odcinki	 – katalog kanałów, rur i przewodów stosowanych w projekcie sieci 					
Elementy	- katalog wyposażenia sieci (Dane >> Obiekty >> Elementy)					
	 katalog studni, zbiorników, osadników i wpustów 					
	 – nazwy, wymiary, zagłębienia i opisy obiektów (Dane >> Obiekty >> Elementy, Opisy, Armatura) 					
Teksty	– biblioteka indywidualnych tekstów użytkownika					
Kontrola wartoś	Kontrola wartości (w przygotowaniu)					

III Zestawienia – tabele zestawień projektu

👬 🗊 🔟 Wykaz węz	tów Bilans Detale Roboty ziemne Opisy pionowe Diagnostyka
Wykaz węzłów	 zestawienie porządkowe punktów trasy
Bilans	 bilans ilościowy wybranej grupy obiektów
Detale	- zestawienie elementów składowych studni
Roboty ziemne	– bilans objętości wykopów, podsypek i kanałów
Opisy pionowe	- zestawienie wszystkich opisów pionowych widocznych nad tabelą projektu
Diagnostyka projektu	- raport o przekroczeniach dopuszczalnych spadków i zagłębień, kontrola powtórzeń nazw punktów trasy

PASEK IKON	
🕆 Edytor 🗟 Konfiguracja 🎇 Mapa ↔ Nawigacja 🖪 W O P I	R Całość Txt Z 🔂 Schematowy 🔻 1:500 🖨 🎇 Lista rysunków []]
Edytor – panel narzędzi do edycji graficznej	Txt Opisy pozostałych projektów (Plan)
Konfiguracja – pasek przycisków do formularzy konfiguracyjnych (Rysunek, Opcje, Tabela, Projekt)	Zaznacz bieżący (projekt, profil, odcinek)
Mapa – panel obsługi map DXF i BMP.	Znajdź bieżący punkt trasy
Nawigacja – pasek przycisków nawigacji (baza danych projektu, rysunki)	Szczegółowy - Rodzaj rysunku
B Bieżący	1:500 Opis skali (skrót do konfiguracji parametrów projektu)
W Włączenia	Drukowanie – umożliwia konfigurację parametrów wydruku roboczego zawartości ekranu. (Drukowanie dokumentacji projektowej należy zawsze
Odgałęzienie	przeprowadzać z poziomu programu CAD, do którego rysunek przekazuje generator rysunków).
P Projekt	Generator Przekazywanie rysunku do wybranego programu CAD
Rysunek z listy użytkownika	Lista rysunków Zarządzanie listą rysunków użytkownika
Całość Wszystkie projekty	Granica trasy

Kanalizacja grawitacyjna rz. dna Etap 8.0.0.5.41 🔬 🗠 🗱 🖽 🚫

- Konfiguracja rodzaju sieci
- Szablon wartości konfiguracyjnych
- Funkcje pomocnicze (pomiar, informacje konstrukcyjne, wierzchołki rysunku, siatka rysunkowa, sygnalizacja kolizji)

↓ 0 BMP DXF (P)

- Dodatkowe przyciski obsługi map DXF i BMP
- Przewodnik Lista zawierająca przykłady w formie skryptów, informację o strukturze tabel oraz spełniająca funkcję tzw. szybkiego dostępu

🖑 🛃 🛛 Warstwy

Polecenia powtórzone w sekcji Mapa (dostępne po wczytaniu mapy DXF)

🗖 🗖 🚍 Rzutnia

- Podział rzutni
- dodatkowe okno rysunku uzyskane przez podział poziomy lub pionowy rzutni podstawowej
- Dodatkowe rzutnie doda
- Rzutnia

– dodatkowe okna rysunku dostępne na drugim (i trzecim) monitorze lub na rzutni podstawowej wybór koloru tła ekranu (monitor 1,2,3) pełny ekran, wyłaczenie analizy skrzyżowań





Plan [] Profil

Wybór rysunku (Plan, Schemat, Profil) niezależnie dla każdej rzutni

PULPIT STERUJĄCY

Edytor	
Konfiguracja	
Мара	
Nawigacja	
Drukowanie	
Generator	
Przewodnik	
Obsługa ekranu	
Obszar roboczy (Rzutnia)	

PULPIT STERUJĄCY

EDYTOR	erz typ ope	racji edytora.	Kopi	iowanie tras z CA	D Pliki	tekstowe	Trasa w tabeli	Wytyczenie trasy	J
Narzędzie do graficznej obsługi bazy danych		Metoda wprowadzania trasy							
ryb Dodaj (Plan):									
Dodaj Edytuj odl. od punktu: X = 216208.28, Yg = 873	8533.35	94.94m	(< 20.41°)		[Typ, Roo	dz wartość	ć domyślna	×
✓ SNAP <f9> Filtr</f9>								Wymiar	
Odl = 94,94 Vskazanie zaokrągione Odl. Wył.	🗸 Kąt	wył. 👻		PZ	МЬ	Odl Rz	iędna X	Y	
Pole edycyjne: SNAP + promień [m, mm]				Wa5b	112,59	94,94	- 216117	,445 873560,96	52
Dostawienie nowego profilu (od bieżącego punktu trasy)									
Grupa edycji: Sieć Trasa Uzbrojenie Odcink	ti Terer	n Opisy	Elementy	Armatura	Odwierty	y Warstv	wy 🗆 Z 🛛	ryszukiwanie	m

Grupa edycji – dostawianie nowych obiektów w tabelkach: SIEĆ, TRASA, UZBROJENIE, TEREN, OPISY, ELEMENTY, ARMATURA, ODWIERTY, WARSTWY (włączony przycisk Sieć lub Trasa)

- SNAP (tryb przyciągania obiektów rysunkowych)
- Filtr (entycji)
- □ Wymiar
- Wartości edycyjne (odległość, rzędna)
- Wskazanie zaokrąglone z wyborem odległości i kąta (Plan)
- ➢ SNAP + promień
- ✓ Z wyszukaniem

Filtr Entycji 🛛 🔀							
Widoczne tylko włączone							
Widok	SNAP						
Linie	MTEXT						
Polilinie	Teksty						
Splajny	Atrybuty						
📃 Okręgi	Bloki rys.						
📃 Łuki							
Punkty	Powierzchnie						
poligon	widok > 2 [j.r.]						

Filtr Entyc	Filtr Entycji 🛛 🗙					
Widoczne ty	ko włączone					
Widok	SNAP					
Linie	MTEXT					
Polilinie	Teksty					
Splajny	Atrybuty					
📃 Okręgi	🔜 Bloki rys.					
📃 Łuki						
📃 Punkty	Powierzchnie					
poligon	widok → 2 [i.r.] ↔					

Filtr Entycji: Widok

✓ Widoczne tylko włączone

...oraz Snap (por. Mapa str. 48)

Tryb **Dodaj** (Profil):

Dodaj Edytuj odl. od punktu: Mb = 318.89, Rz = 220.76 2517.49m, Rz = 223.63 (h = Typ, Rodz wartość domyślna Teren Wymiar Wymiar	Wybór obiek	xtu (tabeli)
Odl = 2517,49 ✓ ✓ PZ Mb Odl Rzędna X Y Pole edycyjne:		Sieć Trasa
Dostawienie punktu węzłowego (lokalizacja, bez rzędnej terenu)	1000	Uzbroienie
Grupa edycji: Sieć Trasa Uzbrojenie Odcinki Teren Opisy Elementy Armatura Odwierty Warstwy	1000	Odcinki
	0.000	Toron
(widok dla Dodaj, Uzbrojenie)	00000	Opicy
Dodaj Edvtuj odl. od punktu: Mb = 71.79. Bz = 220.79 wynosi -98.33m. Bz = 223.38 (h =(Ista) ▼ Typ. Bodz Wubierz objekt	Contraction of Contra	Elementu
	STREET,	Amotune
	a contraction	Armatura
P2 Mb Udi Hz X Y Wa5h -26 54 -26 54 220 54 216274 011 873658 166	A CONTRACTOR OF	Udwierty
	1000	warstwy
Grupa edvoji – Rieć Traca Ulabrajanja Odviniji Taran Onizy Elementy Armatyra Odvinty Warstyny		
Occurrence of the second of th	Typ, Rodzaj	
(widok dla Dodaj, Teren, włączone Import terenu dla profilu bieżącego) Dodaj Edytuj odl. od punktu: Mb = 71.79, Rz = 220.79 wynosi 2767.99m, Rz = 219.07 (h = Import terenu Punkt terenu Teren reren original interenu rerenu Punkt terenu Odl = 2787,80 Pole edycyjne: Dostawienie dodatkowy punkt terenu (istn./proj., interpolacja) Grupa edycji: Sieć Trasa Uzbrojenie Odcinki Teren Opisy Elementy Armatura Odwierty Warstwy ✓ Rzędna z ekranu		
	⊳ Zasuwa	
Tryb Edytuj (Plan) – korekta istniejących danych	- Zawór	I
Dodaj Edytuj odl. od punktu: X = 216212.46, Yg = 873570.63 61.58m (< 163.30")	Tryb edycji:	
V SINAF SF92 FILL U Wattoss Z Mapy	Sec. 1	Lokalizacj
Wylot = W22.23. W Wybor automatyczny (podwojne kiknięcie obok oblektu) PZ Mb Odl RTi X Y Pole edvovine: Lokalizacia Rzedna Opis Dane Tabela W22 23 133 37 61 58 220 79 216158 963 873540 130		Rzędna
Niedostepne w tei rzutni		Opis
Grupa edycji: Sieć Trasa Uzbrojenie Odcinki Teren Onisy Elementy Armatura Odwietty Warstwy Z wyszukiwaniem	25.057	Dane
	annound and a second	
	1	Labela

- Wartość z mapy \checkmark
- Synchronizacja planu z bieżącym rekordem tabeli \checkmark

6		Armatura Odwierty Warstwy
	Typ, Rodza Edycja - wartość pusta - Studnia - Studnia - Studzienka - Separator - Odwodnienie - Komora - Zbiornik - Osadnik - Wpust - Wylot - Armatura - Hydrant - Bydrant	j
X 0	Pompa P-Zasuwa Zawićr Tryb edycji:	Lokalizacja Rzędna Opis Dane Tabela

Uzbrojenie

 \triangleright

 \geqslant

- Typ, Rodzaj / lub Import terenu (Teren)
- Przełącznik istniejący / projektowany (dla Trasa iTeren)

Status: istniejące, projektowane, likwidowane lub włączenie (Uzbrojenie)

(Istn.)	-
(Istn.)	
Istn.	
Proj.	
Likw.	
Włącz.	

opcje Wstaw do/Usuń z profilu, Wstaw do/Usuń z bufora (Teren)

Tryb Edytuj (Profil), widok dla Lokalizacja, Rzędna:



Dane... (widok dla Trasa na profilu przy włączonej Nawigacji)



Uzbrojenie, Dane (Plan)

Dodaj Edytuj od	II. od punktu: X = 216318.02, Yg = 873639.64 190.99m (< -11.71")	Typ, Rodz KABEL 🛛 🛛
SNAP <f9> Filtr Stat : lstn. Pole edycyjne: Istn.</f9>	Wartość z mapy	Pole (wybrane wartości z tabeli)
	Zmiana wybranej wartości poprzez pole edycji.	Synchronizacja planu z bieżącym rekordem tabeli 🔲
Grupa edycji:	Sieć Trasa Uzbrojenie Odcinki Teren Opisy Elementy	Armatura Odwierty Warstwy 🗌 Z wyszukiwaniem

- Z wyszukiwaniem automatyczne wyszukiwanie obiektu położonego najbliżej kursora
- Wybór automatyczny zmiana grupy poprzez podwójne kliknięcie (sieć, trasa, odcinki)
- □ Podręczne pole tekstowe

- grupa Pole (dla Dane) w Trasa
- Oznaczenie węzła
- Opis w tabeli
- Wymiar węzła
- Opis w tabeli
- Opis podstawowy
- Opis dodatkowy

 Przesuń pozostałe – liniowa edycja trasy – przesunięcie pozostałych punktów o ten sam wektor zmiany współrzędnych XY.

Zespół przycisków Edycji i skoku edycji punktów (skrót Shift + Alt + klawisz kierunku)

- Skok edycji od 1 do 10 mm (wg skali)
- Przyciski edycji (dostępne z klawiatury i myszki)
- Okno informacyjne o oznaczeniu PZ, Metrze bieżącym, Odległości, Rzędnej terenu istniejącego, współrzędnych X i Y
 Zespół przycisków Nawigacji punktów (skrót Shift) + przycisk funkcyjny
- 💴 F5 pierwszy
- F6 poprzedni
- F7 następny

F8 – ostatni

grupa Pole (dla Dane) w Uzbrojenie

- Status
- o Oznaczenie
- Wymiar
- Opis w tabeli
- Opis podstawowy
- Opis dodatkowy

KONFIGURACJA

Pasek przycisków (powtórzenie poleceń z	sekcji menu o tej same	j nazwie)			
Rysunek (Plan) Opc	je (Plan)	Tabela (Plan)	Ustawienia		×
E Konfiguracja CAD V	Vęzły, Odcinki, Obiekty	Wiersze, Szczegóły, Ram	ika Wartości, Parame	etry, Oznaczenia	Metody słownika
Wczytaj z szablonu (odczyt zes	stawu konfiguracyjnego	o zapisanego w pliku ze	ewnętrznym)	Edycja szablo	onu (szablon projektu)
Szablon projektu			×		
Otwórz szablon Zapisz jako Zapisz	Kanalizacja				
Parametry projektu	Kanalizacja	▼ Sanitarna ▼ grawita	cyjna 🔻 rz. dna 🔻		
Pobierz z projektu Typ węzła Studnia	Rysur	ek Szczegółowy 🔻 Skala	pionowa 1:100 🔻		
Przepisz do projektu Wymiar sieci 160	Stały poziom porównawcz	y Tabela nr 1 🔹 Ska	la profilu 1 : 500 🔹		
Kompletny szablon konfiguracji (Opcje, Tabela, Rysunek)					
Przywróć domyślne ustawienia wszystkich kart konfiguracyjn	ych Zapi	sz bieżące ustawienia kart konfiguracyjny	ich jako domyślne		
Standardowe okna dialogowe:Otwórz szablonZapisz jakoZapisz					
Dele informacyjne z nazwą aktualne	ego szablonu				
Parametry projektu					
Typ sieci	Rodzaj sieci	Prze	pływ	Rzęd	na
Kanalizacja Kanalizacja Wodociąg Sieć cieplna Gazociąg	Sanitarna Sanitarna Deszczowa Ogólnospławna	grav grav ciśni	vitacyjna 👻 vitacyjna ieniowa	rz. dr rz. dn rz. os	a 🔻

Wymiana danych między szablonem i projektem

- Pobierz z projektu zmieniający ustawienia szablonu [pod względem parametrów]
- Przepisz do projektu zmieniający ustawienia szablonu na domyślne dla bieżącego projektu

Typ węzła por. str. 42		Wymiar sieci		
Edycja	 Wartość pusta Studnia Typowa Spadowa Przelewowa Kaskadowa wewr St. Pomiarowa Studzienka Separator Odwodnienie Komora Zbiornik Osadnik Wpust Wybór przycisku Edycja otwiera tabelę KATALOG_ARMATURA, wszystkie projekty 	Edycja × wartość domyślna 	Wybór przycisku Edycja otwiera tabelę KATALOGI, ODCINKI	Wybór w menu Podwójne kliknięcie skutkuje przypisaniem wybranej nazwy dla całego projektu
 Stały poziom po Warianty tabel (w przy Kompletny szablon koz Przywróć domyś Zapisz bieżące u 	równawczy gotowaniu) nfiguracji (Opcje, Tabela, Rysunek) slne ustawienia wszystkich kart konfiguracyjnych stawienia kart konfiguracyjnych jako domyślne	Rysunel Szczeg Schem Uprosz Szczeg Rzeczy	k Skala pionowa gółowy ▼ atowy czony gółowy ti 1: 100 1 : 100 1 : 20 1 : 20 1 : 25 1 : 50 1 : 100 1 : 20 1 : 25 1 : 50 1 : 200 1 : 200 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 25 1 : 50 1 : 100 1 : 100 1 : 20 1 : 200 1 : 200 1 : 500 1 : 100	Skala pozioma

Konfiguracja, Rysunek...

Rysunek (osobno dla **Planu** i **Profilu**)

- Warstwy wprowadzanie kolorów na poszczególne warstwy rysunku
- Teksty określanie czcionki, stylu, wysokości i szerokości dla oznaczeń, opisów i komentarzy
- Kreskowanie wprowadzanie wzorów kreskowania

Opcje - (przy włączonym Planie) pełni następujące funkcje:

- Węzły opis punktów trasy i punktów terenu
- Odcinki opis odcinków sieci (wymiar, spadek, oznaczenie)
- Obiekty opis obiektów: (uzbrojenie, armatura, odwierty, rury ochronne)

Tabela - (przy **włączonym Profilu**) pozwala na sporządzenie tabelki dostosowanej do indywidualnych potrzeb projektu

Opcje - (przy włączonym Profilu) pełni następujące funkcje:

- Schemat zarządzanie liniami osiowymi i symbolami sieci oraz załamań i włączeń
- Opisy zmiana położenia opisów pionowych obiektów i uzbrojenia oraz wprowadzenie WIELKICH LITER
- Odnośniki opcje obiektów rysunkowych w formie komentarzy tekstowych
- Wiersze wyznaczanie treści i ilości wierszy w tabeli z możliwością regulacji wysokości poszczególnych rubryk
- Szczegóły szczegółowa konfiguracja zawartości wierszy tabeli profilu
- Ramka wymiary ramki rysunkowej, tabelka zakładowa

Ustawienia

- Parametry projektu przełączniki sterujące obliczeniami całego projektu (wszystkie profile)
- Wartości domyślne szczególne wartości przebiegu profilu i robót ziemnych domyślne dla całego projektu (wszystkie profile)

Wyrażenia standardowe

- Metody słownika
- nazwy własne projektu (np. istn., proj., likw.)
- domyślne, włączone lub wyłączone korzystanie ze słownika oraz tłumaczenie na j. angielski

<u>Rysunek</u>

Warstwy – ustawienia rysunkowe.

(niezależnie dla Planu i Profilu)

Warstwy	Teksty	Kreskowanie							
Konfiguracja wa	arstw - PROFIL					D		8 🗙	
Obiekty rysunkowe	9				Tabela, opis obiektów				
Grupa:	Rodz. lin	ii Warstwa	kolor	gr	Grupa:	Rodz. linii	Warstwa	kolor	gr
Teren proj.	> CONTINUOU	S Ter_proj	3	0,00	Linie tabeli	> CONTINUOUS	Linie_tabeli	7	0,00
Teren istniejący	CONTINUOU	S Ter_istn	8	0,00	Wartości tabeli	CONTINUOUS	Liczby	7	0,00
Warstwy geol.	CONTINUOU	S Warstwy	7	0,00	Ozn. warstwy	CONTINUOUS	Ozn_warstwy	7	0,00
Odwierty	CONTINUOU	S Odwierty	8	0,00	Ozn. odwiertu	CONTINUOUS	Ozn_odwierty	7	0,00
Węzły	CONTINUOU	S Wezly	7	0,00	Opis węzła	CONTINUOUS	Opis_PZ	7	0,00
Armatura	CONTINUOU	S Armatura	7	0,00	Opis armatury	CONTINUOUS	Opis_Arm	7	0,00
Budynki	CONTINUOU	S Budynki	7	0,00	Opis włączeń	CONTINUOUS	Opis_wl	7	0,00
Odcinki	CONTINUOU	S Odcinki	7	0,00	Opis skrzyżowań	CONTINUOUS	Opis_kol	1	0,00
Uzbr. podziemne	CONTINUOU	S Uzbr_podz	7	0,00	Opis uzbr. DXF	CONTINUOUS	Opis_uzbr_p	7	0,00
Uzbr. nadziemne	CONTINUOU	S Uzbr_nadz	7	0,00	Opis uzbr. z tabeli	CONTINUOUS	Opis_uzbr_n	8	0,00
Rury ochronne	CONTINUOU	S Rury_ochr	7	0,00	Linie opisowe	CONTINUOUS	Linie_opisowe	7	0,00
Podsypki, obsypki	CONTINUOU	S Podsypki	7	0,00	Odnośniki, Teksty	CONTINUOUS	Teksty	7	0,00
Drenaż, przykrycie	CONTINUOU	S Dren	7	0,00	Wymiary	CONTINUOUS	Wymiary	7	0,00
Linie osiowe	CENTER	Osie	7	0,00	Linie odnoszące	CONTINUOUS	Linie_odn	7	0,00

(Wprowadzane zmiany parametrów linii posiadają swoje odzwierciedlenie wizualne w tabeli)

Konfiguracja warstw w grupach:

- Obiekty rysunkowe
- > Opis obiektów

Zawartość tabel:

Grupa – tematyczny wybór tekstów

CAD Rodzaj linii – nazwa wzoru zgodna z wartościami dostępnymi w programie CAD

- Warstwa nazwa warstwy zakładanej w programie CAD dla wybranej grupy obiektów
- □ Kolor kolor warstwy
- 🖂 Grubość grubość linii

Teksty – określanie czcionki, stylu, wysokości i szerokości dla oznaczeń, opisów i komentarzy

Warstwy	Teksty	Kreskowanie								
Konfiguracja tek	stów - PROFIL		Czcior	nka ekra	anowa (podgląd rysunku)	Arial		-		8 🗙
-Tabela, Oznaczer	nia				Opisy, Komentarze					
Grupa:	Czcion	ka Styl	Wys	Szer	Grupa:		Czcionka	Styl	Wys	Szer
Nagłówek	> SIMPLEX	Styl1	4,00	0,80	Węzły	3	SIMPLEX	Styl15	2,00	0,80
Wartości	SIMPLEX	Styl2	2,00	0,80	Armatura		SIMPLEX	Styl16	2,00	0,80
Wartości pom.	SIMPLEX	Styl3	2,00	0,80	Włączenia		SIMPLEX	Styl17	2,00	0,80
Spadek	SIMPLEX	Styl4	3,00	0,80	Skrzyżowania		SIMPLEX	Styl18	2,00	0,80
Materiał	SIMPLEX	Styl5	4,00	0,80	Uzbrojenie DXF		SIMPLEX	Styl19	2,00	0,80
Długości	SIMPLEX	Styl6	2,00	0,80	Uzbr. z tabeli		SIMPLEX	Styl20	2,00	0,80
Hektometry	SIMPLEX	Styl7	3,00	0,80	Tytuły		SIMPLEX	Styl21	2,00	0,80
Skala	SIMPLEX	Styl8	2,00	0,80	Rzędne		SIMPLEX	Styl22	2,00	0,80
Profil	SIMPLEX	Styl9	3,00	0,80	Zagłębienia		SIMPLEX	Styl23	2,00	0,80
Poziom porówn.	SIMPLEX	Styl10	3,00	0,80	Odcinki, wykopy		SIMPLEX	Styl24	2,00	0,80
Warstwy	SIMPLEX	Styl11	2,00	0,80	Odnośniki		SIMPLEX	Styl25	1,50	0,80
Odwierty	SIMPLEX	Styl12	2,00	0,80	Teksty		SIMPLEX	Styl26	2,00	0,80
Węzły	SIMPLEX	Styl13	2,00	0,80	Wymiary		SIMPLEX	Styl27	2,00	0,80
Symbole	SIMPLEX	Styl14	2,00	0,80	Wektory		SIMPLEX	Styl28	1,50	0,80

Uwaga! Inna zawartość dla Planu i Profilu (przykład dla Profilu)

Konfiguracja tekstów w sekcjach:

- Tabela, Oznaczenia
- Opisy, Komentarze

Zawartość tabeli:

- □ Grupa tematyczny wybór tekstów
- Czcionka nazwa wzoru zgodna z wartościami dostępnymi w programie CAD
- □ Styl nazwa stylu zakładanego w programie CAD dla wybranej grupy tekstu
- Wysokość wysokość czcionki
 - całkowite pominięcie całej grupy tekstu w przypadku wartości zero
- □ Szerokość współczynnik szerokości czcionki

Kreskowanie – wprowadzanie wzorów kreskowania

Warstwy	Teł	ksty	Kreskowanie							
Konfiguracja kr	eskowar	nia - PROFIL	-					D	P	P 🗙
-Obiekty, Elementy	/					Materiały, Wypełnienia				
Grupa:		Wzór ekranowy	Wzór CAD	Kąt	Skala	Grupa:	Wzór ekranowy	Wzór CAD	Kąt	Skala
Drogi	>		ZIGZAG	90,00	1,00	Beton	>		90,00	1,00
Chodniki			ZIGZAG	90,00	1,00	Żelbet			90,00	1,00
Tory			ZIGZAG	90,00	1,00	Żeliwo			90,00	1,00
Zbiorniki				90,00	1,00	Stal			90,00	1,00
Budynki				90,00	1,00	PCV			90,00	1,00
Rury				90,00	1,00	PE			90,00	1,00
Podsypki			AR-SAND	90,00	1,00	PP			90,00	1,00
Stropy				90,00	1,00	Uszczelka			90,00	1,00
Fundamenty			ANSI33	90,00	1,00	Zaprawa			90,00	1,00
Płyty			ANSI33	90,00	1,00	Piasek			90,00	1,00
Ściany				90,00	1,00	Żwir			90,00	1,00
Kręgi				90,00	1,00	Tłuczeń			90,00	1,00
Włazy				90,00	1,00				90,00	1,00
Kinety			ANSI33	90,00	1,00				90,00	1,00

Konfiguracja kreskowania w sekcjach:

- Obiekty, Elementy
- Materiały, Wypełnienia

Zawartość tabeli:

- □ Grupa wybór obiektów do zakreskowania
- □ Wzór ekranowy nazwa wzoru zgodna z systemem operacyjnym (podgląd rysunku czasowo niedostępny)
- □ Wzór CAD nazwa wzoru zgodna z wartościami dostępnymi w programie CAD
- □ Kąt kąt obrotu wzoru kreskowania
- □ Skala współczynnik skali

Uwaga: Do czasu opracowania wzorów ekranowych, efekt graficzny dostępny jest wyłącznie w programie CAD.

<u>Opcje</u>

(przy włączonym Planie)

Węzły

Opcje umożliwiające ustalenie zawartości opisów sieci:

Węzły (punkty trasy):

- ✓ Nazwa węzła włączenie/wyłączenie
- ✓ Kształtki (osobna opcja dla zasuw, trójników, złączek itp.)
 - ✓ symbol kwadratowy (zamiast okrągłego)

Współrzędne XY:

- ✓ włączenie/wyłączenie
 - Precyzja dwa lub trzy miejsca po przecinku
- ✓ w układzie kartezjańskim/geodezyjnym

Azymut (tylko do odczytu) – zmiana w parametrach sieci Rzędne:

✓ włączenie/wyłączenie

Dodatkowo:

- ✓ z etykietą Rt=, Rs=, Rw=
- ✓ zagłębienie pod terenem
- ✓ rzędne włączeń
- ✓ rzędna dna osadnika
- ✓ dodatkowo dla Studni
 - \odot teren
 - o właz

Punkty terenu:

- ✓ włączenie/wyłączenie
 - ✓ z opisem rodzaju rzędnej
 - rodzaj rzędnej terenu: projektowany / istniejący / projektowany z istniejącym

Wyłączenie z rysunku odnośników dla punktów trasy bez pierwszej dużej litery w oznaczeniu

Węzły	Odcinki	Obiekty
Opis punktów	D 📇 😫 🗡	
Węzły ✓ Nazwa Ks Współrzędne Precyzja ⊚ 2 3	ztałtki A symbol kwadrato	Azymut (tylko do odczytu) wy 0 odezyjny*
Rzędne z opisem z zagłębienie rzędne włącz rzędna dna o Odnośnik tylko	Studnia i teren właz zeń sadnika o dla PZ z pierw	Punkty terenu z opisem Wybór rzędnej © RTp RTi RTp RTp RTp RTp RTp RTp RTp RTp

Odcinki

Opcje umożliwiające ustalenie zawartości opisów sieci:

- ✓ Opis odcinka włączenie/wyłączenie całego opisu Oznaczenia:
 - ✓ profilu
 - ✓ kierunku trasy na odcinku
 - wartość progowa wyświetlania opisu min. dł. odc.
- > Zmiana kolejności składników opisu (wymiar, spadek i długość)
- Rodzaj wymiaru
 - średnica
 - opis materiału (domyślnie średnica)
- $\checkmark~$ ograniczenie opisu na całej trasie do samego wymiaru
- ✓ zmiana formatu wyświetlania długości
- ✓ ograniczenie opisu w przyłączu jednoodcinkowym (tylko długość)

Ograniczenie opisu przy powtarzających się wartościach spadku i wymiaru:

- wymiar i długość L
- o pełny opis
- ⊙ spadek i długość L
- pełny opis

Ograniczenie opisu dla krótkich odcinków

- tylko długość L
- o wymiar i długość L
- \circ pełny opis

🖂 definicja krótkiego odcinka

Węzły	Odcinki	Obiekty				
Opis odcinkó	w sieci					
Odcinki						
🔲 Opis odcinka	Ozn profilu	📃 Ozn kierunku				
[m] min. dł. odc.	[m] Kolejność [m] (in wymiar / spadek, L= min. dł. odc. spadek, L= / wymiar					
Na całej trasie tylko wymiar (średnica lub materiał) Format wyświetlania długości: - L - W przyłączu jednoodcinkowym wyłącznie: L =						
Jeżeli na sieci w	^{ystąpi:} (definicja	kr. odc.) [m]				
-stały spadek-	stały wymiar	-krótki odcinek				
wymiar / L=) spadek, L=	Itylko L= www.mior (L =				
🔘 pełny opis	🔘 pełny opis	o wynnar / L= o pełny opis				

Obiekty

Opcje umożliwiające ustalenie obecności i zawartości opisów obiektów na trasie sieci:

Obiekty

- ✓ Uzbrojenie terenu (włączenie/wyłączenie)
 - typ i rodzaj
 - o oznaczenie
- ✓ Uzbrojenie naziemne (w przygotowaniu)
 - typ i rodzaj
 - o oznaczenie
- ✓ Dodatkowa armatura (włączenie/wyłączenie)
 - typ i rodzaj
 - o oznaczenie

Rury ochronne

- Opis 1 (pierwsze pole opisowe z tabeli ELEMENTY)
- o Oznaczenie
- Ułożenie odnośnika:
- wzdłuż sieci
- wg opisu węzła
- ✓ włączenie/wyłączenie automatycznej strony odnośnika
- ✓ Odwierty geologiczne (włączenie/wyłączenie)
- ✓ Warstwy geologiczne (włączenie/wyłączenie)

Węzły	Odcinki	Obiekty
Obiekty planu		
Obiekty Uzbrojenie Typ, Rodz	<mark>.√ Uzbr.</mark> na ⊚ Typ, Ro	aziemne (w przyg.) odz
Ozn (Generator: Uzbro)jenie po włączeni	iu dodatkowej opcji)
 Typ, Rodz Ozn 	✓ Odwi ✓ Wars	ierty stwy
-Rury ochronne		
Opis 1	Kierunek	odnośnika –
 Opis Ozn 	 wzdłuż kąt baz 	sieci owy
Automatycz	na strona odnośn	ika

<u>Opcje</u>

(przy włączonym Profilu)

Schemat - zarządzanie liniami osiowymi i symbolami sieci (włączenie/wyłączenie)

Sieć – opcje umożliwiające ustalenie zawartości opisów sieci:

- ✓ Jedna (pojedyncza) linia sieci
- ✓ Oś kanału
- ✓ Schemat sieci:
 - \odot pod profilem
 - o nad profilem
- ✓ Oś studni i zbiorników
- ✓ Studnie bez fundamentów
- ✓ Zmiana symbolu hydrantu

Obiekty

Graficzne oznaczenie (w przygotowaniu):

- ✓ terenu projektowanego
- ✓ terenu istniejącego
- ✓ Poziomowanie dróg i chodników
- ✓ Zaznaczenie osi uzbrojenia

Zaznaczenie załamań i włączeń

- ✓ Symbol (opcja obejmująca cały schemat węzła):
 - ✓ Położenie:
 - pod węzłem
 - \circ nad węzłem
 - ✓ Plan:
 - ⊙ Lokalny
 - o Rzeczywisty

Wartość kąta (jeśli włączona jest opcja – z opisem kątów):

- Załamanie (odchylenie od przedłużenia poprzedniego odcinka)
- o Kąt
 - z opisem kątów (zaznaczenie wartości kąta w planie sytuacyjnym)
 - ⊙ z kątem przestrzennym (3D°) rzeczywista wartość kąta kształtki
 - Wymiar odcinka zamiast nr kąta
- ✓ położenie pod węzłem [cm]

Schemat	Opisy	Odnośniki
Linie osiowe, syn	nbole	D 🚑 😫 🔰
Sieć		Zaznaczenie załamań i włączeń
 Jedna linia sieci Oś rurociągu Oś studni i zbiorni Studnie bez fundai Zmiana symbolu h 	Schemat sie pod profilem nad profilem ków mentów sydrantu	eci: Symbol Położenie Plan Wartość o pod węzłem O Lokalny O Zał. rad węzłem Rzeczywisty Kąt z opisem kątów (plan sytuacyjny) z kątem przestrzennym (3D°) Wymiar odcinka zamiast nr kąta położenie pod węzłem [cm]
Obiekty Graficzne oznaczenie teren projektow teren istniejący Poziomowanie dró Zaznaczenie osi u	: ^{any} ig i chodników zbrojenia	✓ Opis tekstowy Położenie Image: Oddączony do opisu PZ Image: Oddączony do opisu PZ </th

✓ Opis tekstowy (pionowo, nad tabelą profilu):

- Położenie
- ⊙ dołączony do opisu PZ
- $\circ~$ osobny opis na linii PZ
- Wartość kąta:
- ⊙ Załamanie
- o Kąt
- ✓ wartość zgodna z symbolem
- ✓ Zaokrąglenie wartości kąta

Opisy – zarządzanie opisami pionowymi

Opcje umożliwiające zmianę położenia i stylu wykonania opisów pionowych nad tabelą profilu.



Położenie poziome obiektów i uzbrojenia:

- automatyczne przesunięcie o wysokość tekstu
- automatyczne przesunięcie za linię opisową

Położenie pionowe obiektów i uzbrojenia:

- przesunięcie wybranej grupy nad poziom terenu

WIELKIE LITERY

- opcja dla wybranej grupy obiektów i uzbrojenia

Odnośniki

Schemat	Opisy	Odnośniki	
Oznaczenia, rzę	dne, wymiary, teks	sty	D 🚑 😫 🗙
Trasa		Rzędne	
🔲 Oznaczenie węz	łów:	-Punkty terenu	Uzbrojenie
nad wezłem	🔘 w odnośniku	🔲 Teren projek	towany 🔲 Kanalizacja
(-) pod ramka		🔲 Teren istnieja	ący Wodociąg
(+) nad tabelą	-2,0 [cm]	Prawy g	Órny ▼ Gazociąg
🗖 Łańcuch wwmia	roww Załom	Sieć	Kabel
(-) pod ramką		Fundament	studni Skrzyżowania
(+) nad tabelą		Deres	Śwy.
	_	Prawy g	orny 👻 Prawy gurny 👻
Współrzędne X,	Y geodezyjne*		
Domyślne ułożenie	odnośników i tekstóv	1	
Odnośniki	Teksty	r ⁱ	Kierunek
Poziome O Pi	onowe O Poziom	e 🔘 Pionowe	● w górę ○ w dół

*Załom jest równoznaczny słowu "załamanie" w całym programie

Trasa:

- ✓ Oznaczenie węzłów (dodatkowo nad rysunkiem profilu)
 - nad węzłem lub w odnośniku
 - □ z podaniem odległości od ramki lub od tabeli
- ✓ Łańcuch wymiarowy
 - □ z podaniem odległości od ramki lub od tabeli
 - ✓ Załom*
- ✓ Współrzędne XY
 - ✓ współrzędne geodezyjne (odwrócenie układu na YX)

Rzędne:

- Punkty terenu
 - ✓ Teren projektowany
 - ✓ Teren istniejący
 - usytuowanie odnośnika dla punktów terenu

➤ Sieć:

- ✓ Fundament studni
 - menu usytuowania odnośnika dla fundamentów studni
- ➤ Uzbrojenie
 - ✓ Kanalizacja ...
 - usytuowanie odnośnika dla uzbrojenia

Domyślne ułożenie odnośników i tekstów z tabeli OPISY:

- > Odnośniki:
 - Poziome
 - o Pionowe
- ➤ Teksty:
 - Poziome
 - Pionowe
- Kierunek odnośnika:
 - w górę
 - w dół

<u>Tabela</u> – dostosowanie tabeli profilu do indywidualnych potrzeb projektu.

Wiersze – ustalenie treści oraz liczby wierszy w tabeli z możliwością regulacji wysokości poszczególnych rubryk

(przy włączonym Profilu)



Opcje poziomu porównawczego:

- ✓ Stały poziom porównawczy we wszystkich profilach
- ✓ Pogrubiona linia poziomu porównawczego
- ✓ Dodatkowy opis poziomu porównawczego przy każdym profilu
- ✓ Brak oznaczenia profilu
- Opis zmiany poziomu na linii poziomu porównawczego

Zawartość nagłówka tabeli profilu:

- □ Nazwa wiersza
- □ Wysokości wiersza [cm]

Konstrukcja wierszy:

Opcje - włączenie/wyłączenie w grupach:

- > Teren
- Rzędne
- Sieć
- Zagłębienia
- Odległości

Szczegóły – szczegółowa konfiguracja zawartości wierszy tabeli profilu

Wiersze	Szczegóły	Ramka							
Szczegółowa ko	nfiguracja zawart	ości wierszy tabe	li profilu				D 😤 😫		
Jednostki, symbole Spadki w promilac Pogrubiona linia sp Rzędne w milimetr hektometr II	e Wart h Od adku Zr ach Sp Do	Wartości Odległości do hektometrów Zmiana hektometrów na kilometry Spadki między punktami trasy Dodatkowo zagłębienie do RTi		Zaokrąglanie: odległości Auto s s współrzędnych Auto ka		 ✓ spadków ✓ kątów 	Kontrola Czytelność danych dodatkowych		
Dane dodatkowe	Dane dodatkowe								
Punkty dodatkowe	Uzbr. podzie	emne Uzbr. r	adziemne	Skrzyżowania	A	rmatura	Rury ochronne		
🔽 teren proj.	eren pro	j. 📃 tere	en proj.	📄 teren proj.		teren proj.	ieren proj.		
V teren istn.	📃 teren istn	. 📃 tere	en istn.	Teren istn.		teren istn.	teren istn.		
📄 rzędne sieci	📝 rzędne si	ieci 📝 rzę	dne sieci	📄 rzędne sieci		rzędne sieci	rzędne sieci		
📄 rzędna wykopu	📃 rzędna w	vykopu 📃 rzę	dna wykopu	📄 rzędna wykopu		rzędna wykopu	📃 rzędna wykopu		
zagł. sieci	📃 zagł. sied	zagł. sieci zagł. sieci		n zagł. sieci		zagł. sieci	zagł. sieci		
zagł. wykopu	zagł. wyl	zagł. wykopu 📃 zagł. wykop		📃 zagł. wykopu		zagł. wykopu	zagł. wykopu		
wsp. X, Y	wsp. X, Y	wsp. X, Y		🔲 wsp. X, Y		wsp. X, Y	wsp. X, Y		
odległości	🔽 odległośc	i 🔽 odk	egłości	odległości		odległości	🔲 odległości		

- Jednostki, symbole
 - ✓ Spadki w promilach (domyślnie w procentach)
 - ✓ Pogrubiona linia spadku (opcja rysunkowa)
 - ✓ Rzędne w milimetrach (dokładność rzędnych w tabeli)
 - ✓ Hektometr II (zmiana symbolu rysunkowego)
- Wartości
 - ✓ Odległości od hektometrów (skrócenie wartości liczbowej)
 - ✓ Zmiana hektometrów na kilometry (zmiana skali odległości)
 - ✓ Spadki między punktami trasy (brak łączenia stałych spadków)
 - Dodatkowo zagłębienie do RTI

Zaokrąglanie:

- ✓ odległości
 - wybór dokładności zaokrąglenia
 - ✓ współrzędnych
 - wybór dokładności zaokrąglenia
- ✓ spadków
- ✓ kątów
- ✓ Kontrola nakładania się na siebie tekstów w tabeli

Dane dodatkowe - wartości w tabeli pod obiektami w grupach:

- Punkty dodatkowe
- Uzbrojenie podziemne
- Uzbrojenie nadziemne
- Skrzyżowania
- > Armatura
- Rury ochronne

Ramka

Wiersze	Szczegóły	Ramka		
Ramka profilu				D 📇 🖹 🗙
			Ramka	
			Wysokość	29,7 [cm]
			Wewnętrzny margines	0,5 [cm]
			Dodatkowy lewy margines	2,0 [cm]
			Odległość rysunku (od lewej)	1,5 [cm]
			Odległość rysunku (od dołu)	1,5 [cm]
			Miejsce na tabelkę	20,0 [cm]
			Szerokość strony	21,0 [cm]
			Wielokrotność szerokości stro (pomniejszonej o dodatkowy le	ny wy margines)
			Minimum A4 lub A3	
			Tabelka zapisana jako blok DWG	
			w katalogu BLOKI	

Wymiary ramki (wpisywane ręcznie):

- □ Miejsce na tabelkę (przedłużenie ramki za profilem)
- □ Szerokość strony (wartość dla opcji "Wielokrotność szerokości strony"

Parametry ramki

- ✓ Wielokrotność szerokości strony (przedłużenie długości ramki do zadeklarowanej szerokości)
- ✓ limit minimum A4 lub A3 (przedłużenie długości ramki do minimalnej szerokości arkusza)

Tabelka zapisana jako blok DWG

, w katalogu BLOKI" - link do ustawień ścieżki dostępu do pliku nazwa bloku DWG/DXF z tabelką zakładową

USTAWIENIA PROJEKTU

(jednocześnie dla Planu i Profilu)

Globalne wartości domyślne projektu

Wartości (domyślne	F	Parametry rysunku Oznaczenia					ia			
Wartości	domyślne	e proje	ktu							D	2 🗙
1. Etap											
Linia konst	a zagł	ębień	Inte	rpolacja	teren	u proj.					
Zagłębienie)	•	Autom	atyczna	ado 10)m 🔻	- Dow	iązanie d	lo tere	enu istn.	•
Typ węzła Studnia Wyr							ymiar sie	ci	0,2		
Opcje dla pr Lączenie Odno	zepływu gr odcinków Ooś O	nego 🔽 Dowi	iązane o	do profi	lu (konst	trukcja od	l końca)	© C	strukcja)d począ)d końca	spadku- tku	
Przebieg pr	Przebieg profilu podłużnego Roboty ziemne										
Sp. min.	Sp. max.	Z. min.	Z max.	pods.	obs.	dren.	przykr.	posz. wy	/kopu	Tan. L	Tan. P
0,00	0,00	1,20	3,00 0.00 0.00 0.00				+ 0.	00	pion	pion	
Szczegółowe domyślne pasy wykopu pw (pion.) i pw (trap.) >> <u>Katalog sieci: Odcinki</u>											

Pasek informacji zawierający dane z tabeli LISTA PROJEKTÓW:

- numer projektu
- status
- oznaczenie
- autor

Typ węzła ... patrz str 28

Linia konstrukcyjna sieci:

- Zagłębienie Zagłębienie liczone jest od terenu projektowanego a przy braku terenu projektowanego od terenu istniejącego.
- Naziom (przykrycie)

	Zagłębienie 🗸 🗸
	Zagłębienie
	Naziom (przykrycie)
Inter	pretacja zagłębień:

• Automatyczna do 10m

Wszystkie wartości mniejsze od 10 (lub równe) spełniają funkcję wartości względnych. Jest to opcja globalna

i dotyczy wszystkich wartości w polach o nazwie "Rzędna". W zależności od rodzaju obiektu będzie to odpowiednio: zagłębienie do terenu lub przesunięcie względem osi przewodu. Wartości większe od 10 są bezwzględne. Aby uzyskać wartość bezwzględną mniejszą od 10 (lub równą) należy poprzedzić ją znakiem '\$'.

• Tylko z przedrostkiem '@'

Wszystkie wartości w polach o nazwie "Rzędna" są bezwzględne (mierzone do poziomu 0.0). Można używać nadal wartości względnych (zagłębień) ale należy poprzedzić je znakiem '@'.

Automatyczna do 10m -Automatyczna do 10m Tylko z przedrostkiem '@'

- Interpolacja terenu projektowanego:
 - Niezależnie od terenu istniejącego
 - Dowiązanie do terenu istniejącego

Dowiązanie do ter. istn. Niezależnie od ter. istn. Dowiazanie do ter. istn. Opcje dla przepływu grawitacyjnego

Łączenie odcinków w przepływie grawitacyjnym

- dno
- o oś
- o strop
- Dowiązane do profilu (konstrukcja od końca) metoda łączenia pierwszego odcinka przyłącza

Konstrukcja spadku profili

Od początku

Spadki wyliczane są od rzędnej końcowej poprzedniego odcinka. Wartości domyślne wyznaczone są przez zagłębienie maksymalne określane w parametrach globalnych projektu (z ograniczeniem narzuconym przez spadek minimalny). Kierunek obliczeń przebiega od pierwszego do ostatniego odcinka (od pierwszego profilu do ostatniego). W tej metodzie dane z profilu głównego przenoszone są automatycznie do pierwszego punktu każdego przyłącza.

• Od końca

Spadki wyliczane są od rzędnej końcowej poprzedniego odcinka (odwrócenie nazw początku i końca odcinka). Wartości domyślne wyznaczone są przez zagłębienie minimalne określane w parametrach globalnych projektu (z ograniczeniem narzuconym przez spadek maksymalny). Kierunek obliczeń przebiega od ostatniego do pierwszego odcinka (ale w dalszym ciągu od pierwszego profilu do ostatniego). Z tego powodu konieczna jest korekta rzędnych i spadków w pierwszym odcinku przyłączy (ze względu na brak przenoszenia danych z przyłącza do profilu głównego).

Wartość spadku jest wypadkową przebiegu terenu, dopuszczalnego zagłębienia (min. i maks.), a w sieci grawitacyjnej również wartości spadków granicznych (min. i maks.).

Zawartość tabeli:

- Przebieg profilu podłużnego
 - \Box Spadek minimalny
 - \Box Spadek maksymalny
 - □ Zagłębienie minimalne
 - □ Zagłębienie maksymalne
- Roboty ziemne
 - □ podsypka
 - □ obsypka
 - □ dren
 - □ przykrycie
 - □ poszerzenie wykopu (korekta)
 - \Box Tan. (Lewy)
 - □ Tan. (Prawy)

Pozostałe: szczegółowe domyślne pasy wykopu link "Katalog sieci: Odcinki" do tabeli – KATALOGI, ODCINKI

Parametry globalne projektu	Dokładność rzędnych
Wartości domyślne Parametry rysunku Oznaczenia	 Zmiennoprzecinkowa (z dokładnością do 8 miejsc po przecinku) o 1 cm (niezalecana – wartości zaokrąglane są w bazie
Parametry rysunku	danych projektu)
1. Etap	zmiennoprzecinkowa 👻
Spadek profilu Zaokrąglony do 0.1% Dokładność rzędnych	zmiennoprzecinkowa
Rzeczywisty	do 1 cm (niezalecana)
Opisy włączeń i skrzyżowań	
Dane sieci Przekrój Dane skrzyżowań 🔲 Brak oznaczenia profilu w opisie włączeń	Opisy włączeń i skrzyżowań
pełny opis odcinka O okrągny numer protilu Brak rzędnych w opisie skrzyżowań prost prost prost prost	Dane sieci
Status powykonawczy (istniejący)	 pełny opis odcinka
Opis projektu (dla skrzyżowań)	 tylko wymiar odcinka Przekrój
Położenie linii bazowej Opis odcinka siaci: 0.0 [cm] Opis watkopu: 5.0 [cm]	 okrągły
[m n.p.m.]	o prostokątny Dane skrzyżowań
(-) podraniką (o) opis wyłąceniy (.) nad taberą (PPP) w mili.p.m.	\checkmark numer profilu
	✓ nazwa odcinka
	 Brak oznaczenia profilu w opisie włączeń Brak rządnych w opisie skrzytawać
	✓ Status powykonawczy (istniejacy)
Spadek pokazany w tabeli profilu ✓ Zaokrąglony do 0.1% (wartości automatyczne).	🖂 opis projektu (dla skrzyżowań),
 Rzeczywisty, Wyliczony 	zastąpienie oznaczenia projektu
Bzeczywisty	Położenie linii bazowej opisu
Bzeczywisty	 Odcinka sieci wykopu
Wyliczony	· wykopu
	(-) wartość ujemna = odległość od ramki rysunkowej
Spadek jest roznicą między rzędną początkową i koncową, podzieloną przed długość odcinka. Spadek wyliczony opiera się na wartościach zaokraglonych (jest zgodny z obliczeniami	. (U) zero = brak opisu (+) wartość dodatnia $< PP = odległość nad tabela profilu$
wykonanymi przy użyciu kalkulatora, przy wartościach pobranych z rysunku).	(> PP) wartość dodatnia $> PP =$ poziom opisu w m npm.

Oznaczenia

W	artości domyślne	F	Paramet	try rysunku	Oz	naczenia	
Ozn	aczenia obiektó	w					×
2.	WODA						
Grup W	oa Vęzły ⊙ Arma	tura) Elem	enty Ty	/p, Rodz	Wszystki	е
Nazw	y ręczne (578)		Nazv	vy automatycz	ne (0)	-Opcje oznaczer	i
Lp 1 2 3 4 5 6 7 8	Nazwa W54 Z2 W55 H1 W55.1 W55.2 W55.3 W56	•	Lp	Nazwa		Węzły (PZ), Arm wszystkie profile Dołączenie (Węzły (PZ Armatura Elementy Tryb numerac zgodny z v7	atura i Elementy, e bieżącego projektu. Dzn do opisu Z) ;ji węzłów (PZ) v ja ozn. wpisanego
8	Skasuj		Prz	zepisz			

Grupa oznaczeń (Węzły i Armatura posiadają wspólną numerację)

- Wezły • Armatura
- Dołączenie Ozn do opisu
- Elementy 0

0

- ✓ Węzły (PZ)
- Armatura 0 Elementy 0

Typ, Rodzaj – szczegółowe wskazanie obiektu

0	zgodny z v7
zgodny z ∨7	•

Tryb numeracji węzłów

•

niezależny

niezależny	
zgodny z v7	

Tabela Nazwy ręczne

Lp	Nazwa	*
1	JA-15	
2	Cl1-1	
3	N80	
4	JA-14	
5	JA-13	
6	JA-12	
7	JA-11	
8	JA-10	
9	JA-9	
	· · · -	Ŧ

Tabela Nazwy automatyczne

Lp	Nazwa	
1	CI1-2	ון
2	CI1-3	
3	CI1-4	
4	CI1-5	
5	CI1-6	
6	SL-2	
7	SL-3	
8	SL-4	
9	SL-5	6
		- L

Skasuj wszystkie wpisane

Przepisz

wszystkie automatyczne oznaczenia zostają przepisane.

oznaczenia są kasowane

Tryb numeracji wezłów:

- niezależny ustala stałe domyślne symbole oznaczeń. Wszystkie punkty trasy numerowane są w zależnosci od typu wezła.
- ✓ Kontynuacja ozn. wpisanego bez włączenia tej opcji oznaczenia wpisane przez użytkownika nie są brane pod uwagę i występuja niezależnie od wartości automatycznych (pozwala to na tworzenie indywidulanych oznaczeń - przy standardowych mogą wystąpić powtórzenia).
- o zgodny z v7 automatyczne oznaczenia są kontynuacją nazwy nadanej przez użytkownika. Kolejne oznaczenia zachowują symbol literowy z kontynuacją liczby porządkowej w górę.

Metody słownika

Metody słownika	D 🗳 불	$\left[\times\right]$
✓ Domyślne wykorzystanie sło	wnika	
Ustawienia projektu Status O Domyślny O Włączony Wyłączony		
Wybór opisu		
odstawowy		
🗢 tłumaczenie		
Prefiksy	Teksty	
Opis dwuwierszowy:		
opis podstawowy/tłumaczen	ie	
 1 linia opisu (Opis, Opis1) 2 linia opisu (Opis2) 		
Dodatkowe zastąpienie s	łów opisu	

Przycisk Prefiksy otwiera formularz PREFIKSY

🔯 PREFIKSY			🗗 💽 📄 🗖 🗙
		Karta	Ustawienia 3 2 1 🖵
Wyrażenie	Opis podstawowy	Tłumaczenie	
Istn.	listn.	Existing	
Proj.	Proj.	Designed	
Likw.	Likw.////////////////////////////////////	Clear Out	
Włącz.	Włącz.////////	Include	
Poł.	Pol.////////////////////////////////////	Annex	
włączenie do (Grawitacyjne)	włączenie do	Connection	
włączenie (Grawitacyjne)	włączenie	Branch	
kanału	kanału	Sewer	_
polactoria z (Ciónioniauro)	nalaazania z //////	Connection //////	*

Zawartość tabeli:

Wyrażenie

122

- Opis podstawowy (domyślnie w języku polskim)
- Tłumaczenie (domyślnie w języku angielskim)
 - Karta (katalogowa) zewnętrzny szablon słownika
 - Ustawienia (powrót do opcji słownika)

Domyślne wykorzystanie słownika (opcja globalna)
 Ustawienia projektu (indywidualne wykorzystanie słownika)

- > Status
 - Domyślny (zgodnie z opcją globalną)
 - Włączony (niezależnie od opcji globalnej)
 - Wyłączony (niezależnie od opcji globalnej)
- Wybór opisu (ustala zawartość linii tekstu)
 - \odot opis podstawowy
 - o tłumaczenie

W przypadku opisu dwuwierszowego następuje podwojenie linii tekstu.

Teksty – otwiera formularz TEKSTY (katalog opisów indywidualnych)

Opis dwuwierszowy

- Opis podstawowy/tłumaczenie
 - ✓ Podwojenie 1 linii opisu (Opis, Opis 1)
 - ✓ Podwojenie 2 linii opisu (Opis 2)
- ✓ Dodatkowe zastąpienie słów opisu (opcja niedostępna zastosowana pierwotnie w wersji 7)

MAPA



Mapa DXF – włączenie/wyłaczenie \checkmark



widok okna roboczego programu po wczytaniu mapy

Układ współrzędnych:

- Współrzędne geodezyjne zmiana układu współrzędnych na geodezyjny \checkmark
- Lokalny układ współrzędnych zmiana układu współrzędnych na lokalny (aktywny tylko dla map bitowych)
- znacznik informujący o aktualnych współrzędnych XY \geq
- Bitmapa: <> Zmiana aktywnej mapy bitowej (z informacja: aktualna mapa/ilość map)

Lista map bitowych (rastrowych)

Lista map rastrowych (BMP)				×
Lista plików: 5 💌 Dodaj Usuń Usuń wszystkie	V Panel parar	netrów i kalibracji		
Nazwa pliku	Punkt pocz. X	Punkt pocz. Y	Skala	
D:\Edytory Inżynierskie\Koordynator\PROJEKTY\6 bud\RASTER_12520	7506899,307	5798286,758	0,032	
100.				
🕅 Kalibracja skali mapy		_		
Mapy BMP bezpośrednio po załadowaniu rysowane są od punktu (0, 0).		Przesunięcie	względem sia	atki
		V Odwrócenie k	oloru bitmap	у

- Dodaj mapę bitową
- Usuń mapę bitową
- Usuń wszystkie mapy bitowe
- Lista ostatnio odczytanych map BMP ze ścieżką do pliku \triangleright oraz danymi punktu początkowego i skali

Panel parametrów i kalibracji z opcjami kalibracji skali, przesunięcia względem siatki, odwrócenia koloru bitmapy

Zarządzanie mapą DXF:

Usuń mapę DXF – usuwanie mapy z projektu
 Raport DXF – informacja o pominiętych elementach pliku DXF

Informacja o pominiętych elementach pliku DXF:		$ $ \times
D:\Edytory Inżynierskie\Mapy DXF\PlanA1.dxf Wczytano: 6683 z 6737 obiektów.		*
Pominięto następujące obiekty DXF: 54		
Elementy nieobsługiwane: 29 HATCH (4), DIMENSION (10), LEADER (1), SOLID (14)		
Elementy na wyłączonych warstwach: 0		
Elementy poza obszarem mapy: 0		
Elementy odrzucone: 25 ATTRIB (25)		
Ponadto pominięto następujące obiekty DXF w blokach rysunkowych: 17		
Elementy nieobsługiwane: 17 SOLID (17)		
	Zapis do pliku	
		Ŧ

Filtr entycji rysunkowych – dostęp do poszczególnych składników rysunku DXF patrz str. 24

Struktura warstw DXF – definicja zastosowania warstw DXF (aktywna po wczytaniu mapy)
 Import – przejście do formularza: Import z warstw DXF oraz Lista warstw DXF

Str	uktura warstw mapy D	XF				- X
Z	pliku					mport >>
Zap	isz jako 🗸 Ter. istn.	🖌 Ter. proj. 🛛 (I	stn.) 🔻	🦿 Uzbrojenie	🗙 Brak zasto:	sowania
	Nazwa warstwy	Zastosowanie	Status	Тур	Rodzaj	
297	1727					
298	1728	Uzbrojenie		Kabel	Energ.	
299	1732		Likw.			
300	1733	Ter. proj.				
301	1734					
302	1735					
303	1736					
304	1737					
305	1744					
306	1745					
307	1747					
308	1754					
309	1755					
310	1756					
311	1763					
312	1764					
313	1765					
314	1766					
315	1767					
316	1793					
317	1794					
318	1795					
319	1796					
320	1800					
321	1812					
322	1813					
323	1814					
324	2820					
325	1891					
326	1999					
327	1931					
328	1932					

apy)		Tylko bieżaca
		Sortuj
ki: Z pliku Zapisz jako Teren istniejący Teren projektowany Status (domyślny), istniejący, projektowany, Iikwidowany, włączony Uzbrojenie (Typ, Rodzaj uzbrojenia) Brak zastosowania (wyłączenie danej warstwy)		Wybierz wszystkie Wyłącz wszystkie V 0 V 5151 V 6511 V 2284 V 1366 V 1367 V 2366 V 6570 V 5310 V 4724 V 1743 V 4754 V 5752 V 1713 V 4281 V 1201
artość tabeli: Nazwa warstwy Zastosowanie Status Typ Rodzaj	Zawa	Lista warstw DXF rtość paska warstw: Tylko bieżąca Sortuj Wybierz wszystkie Wyłącz wszystkie Poszczególne warstwy włącz/wyłącz
	apy) ki: Z pliku Zapisz jako Teren istniejący Teren projektowany Status (domyślny), istniejący, projektowany, likwidowany, włączony Uzbrojenie (Typ, Rodzaj uzbrojenia) Brak zastosowania (wyłączenie danej warstwy) artość tabeli: Nazwa warstwy Zastosowanie Status Typ Rodzaj	apy) d: Z pliku Zapisz jako Teren istniejący Teren projektowany Status (domyślny), istniejący, projektowany, likwidowany, włączony Uzbrojenie (Typ, Rodzaj uzbrojenia) Brak zastosowania (wyłączenie danej warstwy) Brak zastosowania (wyłączenie danej warstwy) artość tabeli: Nazwa warstwy Zastosowanie Status Typ Rodzaj Mazianie Kodzaj Kodzaj

Import z warstw DXF

Struktura – powrót do formularza: Struktura warstw mapy DXF

Pu	Punkty terenu z zaznaczonych warstw mapy DXF. 🛛 🛛 🔀									
<	Struktura ^{Bieżąca} Feren istn. ()	warstwa: () Teren pr	D roj. () Uzbro	ojenie	Warstwy	ca 🔘 Cało	Aktywn ść 📄 Do bi	ufora	Usuń Dodaj Aktualizacja
V	✓ odstęp 1 [cm] ✓ Zakres O Odcinek ● Profil ● Profil + odg. ● Projekt									
Lp	Warstwa	Mb	PZ	Odl	Stat.	Тур	Rodz	Ozn	Ter. istn.	Ter. proj.
1	4724	0,52	S5	0,52					7/////	
2	4714	1,52	S5	1,52					1/////	
3	5310	3,68	S5	3,68					//////	
4	4724	3,68	S5	3,68					1/////	1/////

> Teren istniejący, projektowany, uzbrojenie

Warstwy

- o Bieżąca
- Całość
- Aktywny
- ✓ Do bufora
- 📖 Usuń
- 📖 Dodaj
- 📖 Aktualizacja
- ✓ Odstęp
 <> liczby całkowite
- ✓ Skok
 <> liczby całkowite

Zakres

Odcinek, profil, profil+odgałęzienie, projekt

Zawartość tabeli Punkty terenu z zaznaczonych warstw mapy DXF:

- Warstwa
- Metr bieżący
- PZ
- Odległość
- Status
- 🛛 Тур
- Rodzaj
- Oznaczenie
- Teren istniejący
- Teren projektowany

NAWIGACJA

Wyszukaj	Projekty			Profile				Punkty	trasy			Rysun	ki			Tabele				X
🛱 punkt 🛱 profil 🛱 obiek	i 4 - ∢	Þ	M	M	4	•	M	M	4	•	M	M	4	•	M	•	•	4	•	

Przyciski nawigacyjne działają zgodnie z kierunkiem strzałek wg schematu: pierwszy, poprzedni, następny, ostatni.

Przeszukiwanie bazy danych projektu:

Znajdź punkt – wyszukanie punktu po oznaczeniu

Punkt	Profil	Obiekt
Wyszukaj j	punkt	
		>>
Zakres		
projeł	d 🔘 t	temat

- Pole do wpisania nazwy
- Przycisk wyszukania
- Zakres wyszukiwania

(w projekcie lub w całym temacie)

Znajdź profil – wyszukanie profilu po oznaczeniu

Punkt	Profil	Obiekt
Wyszukaj	profil	
		>>
Zakres		
o proje	ekt 🔘 t	emat

Znajdź obiekt – wyszukanie obiektu po oznaczeniu

Punkt	Profil	Obiekt
Wyszukaj	uzbr. lub o	biekt
		>>
Zakres		
oproje	kt 🔘 f	temat

DRUKOWANIE

Formularz Drukowanie » Bieżący rysunek – umożliwia konfigurację parametrów wydruku roboczego zawartości ekranu. Drukowanie dokumentacji projektowej należy zawsze przeprowadzać z poziomu programu CAD, do którego służy generator rysunków – formularz Generator.

Wydruk roboczy a	zawartości ekranu - drukowanie dol	kumentacji rysunkowej należy przeprov	wadzić z poziomu pro	ogramu CAD >>	<u>Generator</u>
Drukarka	Czcionka	Skala	Orientacja	Kolor	A State and
HP LaserJet 3200 Series PCL 🛛 🗸	Tahoma 🔽	💿 dopasowanie do strony	💿 pionowa	💿 kolor	Wykonaj
Właściwości Podgląd wydruku	🗌 Wyrównanie rysunku	🔿 wg skali projektu	🔘 pozioma	🔿 mono	Dane i zestawienia

- Drukarka wybór drukarki z listy dostępnych urządzeń
- Właściwości ustalenie parametrów drukarki
- Podgląd wydruku otwieranie okna podglądu odzwierciedlającego format papieru określonego we właściwościach drukarki W części roboczej ekranu pojawia się prostokąt odpowiadający formatowi papieru. W oknie podglądu możliwa jest nawigacja – przesuwanie rysunku na arkuszu oraz zmiana skali.
- Wyrównanie rysunku w górnym prawym rogu okna podglądu pojawiają się strzałki, po przyciśnięciu których rysunek jest wyrównywany do lewego oraz górnego marginesu
- Czcionka wybór kroju czcionki z listy dostępnych w systemie czcionek
- Skala możliwość doboru skali drukowanego rysunku. W oknie podglądu można przesuwać i zmieniać skalę rysunku. Wszelkie zmiany w oknie podglądu są jednocześnie realizowane w obszarze roboczym ekranu.
 - O dopasowanie do strony dostosowanie skali rysunku do formatu papieru nie dopasowuje całego rysunku do wydruku a tylko dostosowuje bieżący widok
 - wg skali projektu wydruk zgodny ze skalą projektu, rysunek może być większy niż ustalony format papieru. Należy zmienić we właściwościach drukarki format papieru lub cały rysunek wydrukować na kilku arkuszach papieru.
- > Orientacja możliwość ustawienia orientacji arkusza papieru
 - pionowa wydruk na pionowo ustawionym arkuszu papieru
 - o pozioma wydruk na poziomo ustawionym arkuszu papieru
- Kolor wybór koloru wydruku
 - kolor wydruk w kolorze, zgodnie z ustawieniem warstw rysunku
 - o mono wydruk monochromatyczny, niezależnie od ustawienia koloru warstw rysunku
- Wykonaj uruchomienie wydruku
- Dane i zestawienia otwieranie formularza Drukowanie/Zapis oraz karty wydruku danych i zestawień

Formularz Drukowanie/Zapis – umożliwia konfigurowanie wydruku lub zapisu danych i zestawień.



o GDR – zapis do pliku skryptowego importowanego do programu CAD z możliwością formatowania w zakresie: Odstęp, brak nagłówka, osobne strony

Drukowanie/Zap	ois		×
Urządzenie ⊚ Drukarka ⊚ GDB	Wartości bezwlędne ekranowe użutkownika	Format pliku tekstowego Kwalifikator tekstu apostrof cudzysłów	🗖 brak nagłówka 🗌 brak siatki
 Plik TXT Plik CSV 	Nazwa pliku: dane	Separator wartości	cinek 🔘 spacja ez nazw profilu i kolumn

- o Plik TXT
- \circ Plik CSV zapis do pliku tekstowego zgodnego z programem Excel
 - ✓ Bezpośrednio do arkusza programu Excel

- Możliwości formatowania zapisu do pliku tekstowego:
 - Kwalifikator tekstu znak rozdziału tekstu
 apostrof, cudzysłów
 - ✓ brak nagłówka, brak siatki

Separator wartości – znak rozdziału kolumn

- Tabulator, średnik, przecinek, spacja
- ✓ Wszystkie pola w jednej linii
- ✓ Bez nazw profilu i kolumn

Formularz Tabele danych i zestawień

Tabele danyc	h i zestawień							×
Zakres ◉ Profil ○ Projekt	© Rzutnia © Temat			Drukowanie wybra Mb PZ	anych pól RTi RTp Rz.s. Rz1	Typ, Rodz	 ✓ 	Wykonaj
Zawartość w	ydruku			I				
Sieć	🔿 Trasa	Odcinki	Obiekty	Węzły	Materialy	Elementy	🔿 Wykopy	💿 Opisy
Sieć	DANE UŻ Trasa	YTKOWNIKA: Odcinki	Obiekty	WYNIKI: Węzły	Zakres Bilans OWykaz	Konstrukcja z Wykaz	Teren	Opisy Pionowe
Struktura	✓ Przebieg ✓ Węzły ✓ Wymiary	Spadek	☐ Teren ☐ Uzbrojenie ☑ Opisy ☐ Elementy ☐ Armatura	 ✓ Wykaz ✓ Wymiary ✓ Włączenia 1-4 	 ✓ Węzły, Armatur Uzbrojenie Opisy Elementy Armatura 	a 🔽 Odcinki	 Odcinki ✓ Wymiary ✓ Objętość 	
- Parametry	Włączenia	🗌 Opis wykopu	☐ Odwierty ☐ Warstwy	Włączenia 5-9	☐ Odwierty ☐ Warstwy			Całość

Zakres – możliwość ustalenia zakresu danych i zestawień

- Profil dla bieżącego profilu
- Rzutnia dla bieżącego zakresu rysunku profile ustalone w danym rysunku
- Projekt dla bieżącego projektu wszystkie profile i przyłącza
- o Temat dla bieżącego tematu wszystkie projekty

Wykonaj

- Zawartość wydruku określenie danych i wyników, które mają się znaleźć na wydruku
- ➢ DANE UŻYTKOWNIKA
 - Sieć (Struktura, Wyloty, Parametry)
 - Trasa (Przebieg, Węzły, Wymiary, Włączenia)
 - Odcinki (Spadek, Materiał, Wykopy, Opis wykopu)
- ✓ Całość (wszystkie zaznaczone tabele danych i zestawień)
- Panel główny drukarki zawiera przycisk <u>Generator</u> odsyłający do tematu poniżej:

> WYNIKI

- Węzły
 - Drukowanie wybranych pól
- Materiały
 - Bilans lub Wykaz
- Elementy
 - konstrukcja
- Wykopy
 - Teren RTi lub RTp
- o Opisy

GENERATOR

Formularz zarządzający przekazywaniem rysunku do wybranego programu CAD

Format SCR-1 MST SCR-2 DXF SCR-3 CDL 2011-13 PL AutoCAD A B	Ustawienia skryptu Startowe: Końcow ✓_erase_all OSMod ✓_UCS_World 1638 Opcje: Brak polskich liter Jeden kolor	Nazwa pliku Rysunek projektu zapis skryptowy CAD lub DX I Nazwa + Lp Rysunek8 <u>w katalogu GDR</u>	sywany jako plik (F Vykonaj	Transformacja () 1 : 1000 () 1 : 1 () wg skali planu () Trasa sieci w 3D () dołącz uzbrojenie te	Skala 1 : 500 => 1 : 1 (dostosowanie aktualnej skali podglądu do wydruku) (rys. schematowy i uproszczony) erenu
Format – wybór format SCR-1 A: AutoCAD SCR-2 A: IntelliCAD SCR-3 A (niewykorzys MST A: Microstation (C DXF A (wersja 2000) CDL: MegaCAD * zarezerwowane dla p ** format MST zostanie y	u pliku zgodnego z progran SCR-1 B: ZWCA SCR-2 B: BricsC tane) SCR-3 B (niewyko CITEC)** MST B: Microstati DXF B (wersja R1 rogramu GstarCAD	nem CAD D AD orzystane)* on (SysKom)** 2) puie go format DXF)	Ustawienia skrypt polecenia umieszo - skasowanie popr - globalny układ w - domyślna wartos	Nazwa pliku – zalecane jest zapisywanie pliku pod tą samą nazwą (plik wymiany danych) lub skorzystanie z opcji automatycznej numeracji plików przy generowaniu wielu rysunków. Wykonaj – zapis pliku rysunku <f4></f4>	
✓ 2011-13 PL – c Przekroje ⊙ puste ⊙ wypełnione	stość mała średnia Wiersze		Transformacja – d (niezależnie od sk skala map DXF). S "wg skali planu" m	ostosowuje wysokośc ali mapy). Zalecane je Skala 1:1 przeznaczor ożna stosować w niet	ci czcionek planu sytuacyjnego do skali wydruku est ustawienie skali 1:1000 (najczęściej występująca na jest dla planów architektonicznych. Ustawienie typowych przypadkach.
 ○ kreskowane ○ warstwa kresk. ○ przy obiekcie ○ warstwa "0" ✓ Dane projektu (przy nagł 	duża Kolumny		W profilu podłużny następujące opcje - rodzaj i skala ora - umieszczenie na - rysowanie więks	vm zamiast sekcji Tra : iz warstwa kreskowar zwy projektu pod nag zej liczby profili w ukła	nsformacja pojawiają się nia przekrojów łówkiem tabeli profilu adzie kolumnowym

Dodatkowe kolumny:

Indywidualna lista, fragmenty...

Maksymalna długość ramki

Etapy

Lista rysunków

Formularz zarządzający zawartością rozbudowanej listy rysunków

Parametry rysunku

Ustawienia Lokalizacja E:\Wzorzec_CD\EXE\Wersja_8\RYSUNEK								×	
Parametry rysunku Zawartość rysunku 🖉 Całość 🖌 Wykonaj Włącz widok				Lista pr	ofili Ø Nazwa	Numer			
Lp Plik *.scr Nr Tytuł		Stadium	Skala pozioma	Skala pionowa	Odstęp	Wys. ramki	Szer. końc	Zawartość	Zakres
arialzwcad 1		PB	500	500	2.0	29,7	20,0	ustawienia rzutni nr 1	całość
Całkowita długość rysunku z ramką: 80.0cm									

Złożone lub nietypowe układy rysunkowe mogą być przygotowane i zapisane razem z projektem. Każdy rysunek może być narysowany przy użyciu innych ustawień (skala pozioma i pionowa, wysokość ramki, miejsce na tabelkę zakładową) oraz z dowolnie ustaloną zawartością (fragment trasy, profile z wybranego przedziału, indywidualna lista profili). Dodatkowo wszystkie profile mogą być rozdzielone od wewnątrz zakresem "do" i "od" granicy wydruku. Wszystkie rysunki mogą być generowane oddzielnie (w osobnych plikach) lub jednocześnie (jeden nad drugim).

Zawartość rysunku

U	Istawienia	Lokalizacja	E:\Wzorzec_	_CD\EXE\Wersj	ja_8\RYSUNEK						×
	Parametry ry	ysunku	Zawarto	ść rysunku	🖉 Całość	🗸 Wykonaj	<u>Włącz widok</u>	List	a profili)	Identyfikacj Nazwa	a © Numer
L	p Plik *.scr	Etapy (np. /	A1, A7, B10)	Indywidualna lista	a, fragmenty lub zakre	sy profili (np. Ks1, ł	Ks2[S31:S35], Ks4, Ks	7Ks9)	max dł. ramk	i [cm]	Zakres
	arialzwcad	profil S1									całość
C	ałkowita długość	ć rvsunku z ra	amka: 80.0cm								

- Całość wszystkie rysunki z listy
- Wykonaj bieżący rysunek z listy
- Włącz/Wyłącz widok wyłączenie podglądu rysunku z listy
- Lista profili wybór dla pola Indywidualna lista profili

Zawartość tabeli:

- Plik *.scr
- Numer
- Tytuł
- Stadium
- Skala pozioma i pionowa
- □ Odstęp
- Wysokość ramki
- □ Szerokość końcowa (miejsce na tabelkę projektu)
- Zawartość (podgląd karty Zawartość)
- Zakres (ustawienie przełącznika granicy trasy)



Us	tawienia	Lokalizacja	d:\is-pro\rys	unek						Ā	×
Dod	laj rysunek	Z pliku	Rysunek					Zakres trasy		poka	ż całą trasę
Usi	uń rysunek) Za	apisz jako)	o bieżący	wszystkie	•			całość	O do granicy	🔘 od	granicy
F	arametry ry	/sunku	Zawarto	ść rysunku	🗸 Całość	🗸 Wykonaj	<u>Wyłąc</u>	z widok List	ta profili 🚺	ntyfikacja Nazwa	0 Numer
Lp	Plik *.scr	Etapy (np. A	A1, A7, B10)	Indywidualna lista,	, fragmenty lub zakr	esy profili (np. Ks1,	Ks2[S31:S35], Ks4, Ks7Ks9)	max dł. ramki [cm	n]	Zakres
1	Rysunek1	profil S1	///////////////////////////////////////	1//////////////////////////////////////		///////////////////////////////////////	////////	///////////////////////////////////////	bez ograniczeni	ia///	całość
2	Rysunek2	profil S2.1	///////////////////////////////////////	7//////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////		////////	///////////////////////////////////////	bez ograniczeni	ia / / _	całość
3	Rysunek3	profil S5A.1	V////////	`//////////////////////////////////////	[]/////////////////////////////////////	[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[////////	[]/////////////////////////////////////	bez ograniczeni	ia//,	całość
Całł	owita długość	rysunku z ra	amką: 1150.50	m							

(Widok po naciśnięciu Ustawień i Dodaj rysunek)

- Ustawienia otwiera panel z Dodaj rysunek...
- Lokalizacja lokalizacja pliku wynikowego
- Dodaj rysunek
- Usuń rysunek
- Z pliku... (odczyt zapisanej wcześniej listy rysunków)
- Zapisz jako (zapis listy rysunków do późniejszego wykorzystania)
- > Rysunek bieżący lub wszystkie (zakres generowanych rysunków)
- > Zakres trasy w całości, do granicy lub od granicy (ustawienia indywidualne dla każdego rysunku)
 - ✓ Pokaż całą trasę (podgląd części profilu leżącej poza ustaloną granicą trasy)

Plik *.scr – nazwa pliku wynikowego

Etap – Grupa profili z etapu określonego w tabeli SIEĆ >> KONSTRUKCJA

Indywidualna lista, fragmenty – Wybrane profile (poza grupą określoną przez Etap), fragmenty lub zakres profili (sposób określania wartości pokazany w nagłówku tabeli) Max. dł. ramki – ograniczenie zakresu profili w danym rysunku do liczby mieszczącej się w ustalonej długości ramki

PRZEWODNIK PO PROGRAMIE

Formularz zawierający instrukcje w formie skryptów, informację o strukturze tabel oraz spełniający funkcję tzw. szybkiego dostępu (uporządkowana tematycznie) lista kart i tabel programu dostępna przez podwójne kliknięcie myszką



OBSŁUGA EKRANU

Dostępne w Menu > Widok > Zmiana widoku > Panel obsługi...

Pasek przycisków ilustrujących obsługę widoku z poziomu myszki i klawiatury



- Wskazanie obszaru (przy włączonej opcji lewy przycisk myszy zaznacza obszar do powiększenia) Powiększenie następuje poprzez wskazanie punktu wewnątrz zaznaczonego obszaru
- Powiększenie i pomniejszenie widoku
- > Przesunięcie widoku w lewo, prawo, w górę, dół
- > Przesunięcie widoku do lewej, prawej i dopasowanie do okna
- Pełny ekran

OBSZAR ROBOCZY

Obszar roboczy to pozostała widoczna powierzchnia aplikacji spełniająca rolę rzutni rysunkowej

Pod prawym klawiszem myszki na obszarze rzutni dostępne jest menu kontekstowe zawierające powtórzone polecenia z menu i paska ikon z wykazem odpowiednich skrótów z klawiatury.

Obszar roboczy jest domyślnie ustawiony w trybie przeglądania rysunków, co umożliwia bezpośrednie przesuwanie widoku przy użyciu lewego przycisku myszki bez włączania dodatkowych funkcji. Przesuwanie widoku dostępne jest także w trybie dostawiania danych. Funkcja rozpoznaje zmianę położenia kursora po wciśnięciu lewego klawisza myszki. Z tego powodu przy dostawianiu lub edycji danych niezbędne jest posłużenie się dodatkowo klawiszem <Ctrl>, utrzymanie położenia wskazanego punktu przez 1s lub zastosowanie klawisza <Enter> do zatwierdzenia operacji.

0	Dopasuj do okna (rysunek)	Shift+Enter
7	Włącz Edytor	F2
	Zmień na: Edycja	Shift+F2
ι	Jsuń wartość edytowaną Jsuń cak, obiekt	
F	Plan	Shift+F9
S	Schemat	Shift+F10
•	Profil	Shift+F11
• •	Profil bieżący	Alt+B
V	Włączenia bieżącego profilu	Alt+W
0	Odgałęzienie (bieżący profil + przyłącza)	Alt+O
F	Projekt (wszystkie profile)	Alt+P
F	lysunek użytkownika	Alt+R
(Całość (pozostałe projekty tematu)	Alt+C
0	Dpis pozostałych projektów	Alt+X
F	Pełny ekran	Alt+Enter

Informacje na temat obsługi programu przedstawione są w formie filmów instruktażowych na stronie: <u>www.epi-graf.pl</u>

oraz przy pomocy automatycznych skryptów obsługi programu (Menu Pomoc >> Prezentacje automatyczne).

Notatki: